




Husqvarna®



R 200iX

EN	Operator's manual	2-40
ES	Manual de usuario	41-81
PT	Manual do utilizador	82-122
IT	Manuale dell'operatore	123-162

Sommario

Introduzione.....	123	Trasporto, stoccaggio e smaltimento.....	155
Sicurezza.....	129	Dati tecnici.....	158
Montaggio.....	134	Assistenza.....	160
Utilizzo.....	135	Dichiarazione di conformità.....	161
Manutenzione.....	143	Marchi registrati.....	162
Ricerca guasti.....	149		

Introduzione

Ispezione di preconsegna e numeri di prodotto

firmata del documento di ispezione pre-consegna dal rivenditore.

Nota: Un'ispezione di preconsegna è stata effettuata per questo prodotto. Assicurarsi di ricevere una copia

Informazioni di contatto dell'officina:	
Il presente manuale operatore si riferisce al prodotto con codice/numero di serie:	
/	
Motore:	

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un trattorino rasaerba. I pedali di marcia avanti e retromarcia consentono all'operatore di regolare la velocità senza interruzione. Il prodotto viene utilizzato con un piatto di taglio 2-in-1 dotato di tappo di pacciamatura.

Uso previsto


Il prodotto è concepito per falciare l'erba su terreni piani e aperti in aree residenziali e giardini. Montare un accessorio opzionale per usare il prodotto per

altre attività. Rivolgersi al proprio rivenditore Husqvarna per maggiori informazioni sulla disponibilità dei singoli accessori.

Assicurazione del prodotto

Accertarsi di disporre della copertura assicurativa per il nuovo prodotto. Contattare la propria compagnia assicurativa se non si è sicuri di disporre della copertura. Si raccomanda un'assicurazione completa che copra lesioni contro terzi, incendio, danni, furto e responsabilità civile.

Panoramica del prodotto




1. Pedale di avanzamento
2. Pedale di retromarcia
3. Leva di sollevamento per il piatto di taglio
4. Leva altezza di taglio
5. Pulsante per tornare nel menu
6. Pulsante modalità di guida
7. Pulsante di avvio
8. Interruttore di accensione
9. Rotellina
10. Blocco dello sportello del vano batteria

11. Sportello del vano batteria
12. Guide
13. Presa per il caricabatterie
14. Piatto di taglio
15. Display
16. Volante
17. Regolazione del sedile
18. Sedile
19. Caricabatterie
20. Barra di traino

Panoramica del display

Il display mostra informazioni sulla condizione del prodotto. Sul display sono disponibili 4 tipi di messaggi. Fare riferimento a *Tipi di messaggi alla pagina 126*.



1. Spia freno di stazionamento automatico. La spia si accende quando è inserito il freno di stazionamento automatico.
2. Spia fari anteriori o luce di lavoro
3. Orologio
4. Spia Bluetooth®. La spia si accende quando un dispositivo Bluetooth® è collegato al prodotto.
5. Spia del motore di azionamento o della centralina del motore di azionamento
6. Spia del motore del piatto di taglio o della centralina del motore del piatto di taglio
7. Indicatore della batteria
8. Spia modalità di guida. La modalità di guida SaveE è attiva. Fare riferimento a *Per selezionare una modalità di guida alla pagina 141*.
9. Spia modalità di guida. La modalità prestazioni ridotte è attiva. Fare riferimento a *Messaggi delle spie del display alla pagina 151*.
10. Livello della batteria, in minuti di funzionamento
11. Spia e-PTO (presa di forza elettrica)²² collegato
Posizione di traino inserita/Posizione di traino disinserita/Posizione di trasporto disinserita.
12. Centro del display. Fare riferimento a *Modalità di visualizzazione alla pagina 126*.
13. Spia livello batteria, %
14. Spia livello batteria
15. Spia temperatura. Se si accende la spia della temperatura sul display, arrestare il prodotto e fare riferimento a *Display - Risoluzione dei problemi alla pagina 151*.
16. Spia di avvertenza. Se si accende la spia di avvertenza sul display, arrestare il prodotto e fare riferimento a *Display - Risoluzione dei problemi alla pagina 151*.
17. Controllo presenza operatore (OPC). La spia si accende quando l'operatore non è seduto.


²² Piatto di taglio elettrico o altro accessorio anteriore

Tipi di messaggi

Il display può visualizzare 4 tipi di messaggi.

Tipo di messaggio	Descrizione
Messaggio della spia sul display	I simboli delle spie sul display mostrano una funzione attivata o informazioni sulle condizioni del prodotto. Quando viene visualizzato il messaggio di una spia sul display, il prodotto funziona normalmente ma sono consigliate alcune operazioni. Fare riferimento a <i>Panoramica del display alla pagina 125</i> e <i>Messaggi delle spie del display alla pagina 151</i> .
Messaggio di avvertenza	Una combinazione di simboli gialli che vengono visualizzati per primi come simboli grandi al centro del display. Mostra una condizione non corretta. Quando viene visualizzato un messaggio di avvertenza, il prodotto funziona normalmente ma è più lento del normale. Fare riferimento a <i>Messaggi di avvertenza sul display alla pagina 152</i> .
Messaggio di errore	Una combinazione di simboli rossi che vengono visualizzati per primi come simboli grandi al centro del display. Mostra un avvertenza di sicurezza o un problema con il prodotto. Quando si verifica un errore, il prodotto generalmente è impostato in modalità inattiva e non può essere avviato fino a quando l'errore non viene risolto. Fare riferimento a <i>Messaggi di errore sul display alla pagina 153</i> .
Avvio impedito	Un simbolo grande sul display che mostra una condizione che impedisce l'avvio del prodotto. Fare riferimento a <i>Messaggi quando l'avvio è impedito alla pagina 154</i> .

Modalità di visualizzazione




Il centro del display diverse mostra informazioni nelle diverse modalità di visualizzazione.

- La modalità inattiva (A) viene visualizzata quando l'interruttore di accensione è impostato in posizione "1". In modalità inattiva, il display mostra il tempo di funzionamento totale.
- La modalità di guida con il piatto di taglio in posizione di trasporto (B) viene visualizzata quando il prodotto viene avviato. Nella modalità di guida con

il piatto di taglio in posizione di trasporto, il display mostra la velocità corrente, in km/h.

- La modalità di guida con il piatto di taglio in posizione di falciatura (C) viene visualizzata quando è acceso il piatto di taglio o un altro accessorio. Quando sono accese solo le spie verdi, il consumo energetico del piatto di taglio o dell'accessorio è quello consigliato. Se sono accese le spie gialle o rosse, il consumo energetico è superiore a quello consigliato e il tempo di funzionamento diminuisce.

Vista di carica



Quando al prodotto è collegato un caricatore e l'interruttore di accensione è impostato in posizione "1", il centro del display mostra la vista di carica.

(A): La vista di carica mostra lo stato della carica in %. Il simbolo di carica (B) si accende quando il prodotto si carica. Il simbolo di carica (B) si spegne quando il caricabatterie è collegato ma non carica.

Avvio impedito


Prima che il prodotto possa avviarsi, è necessario attenersi le condizioni di funzionamento. Fare riferimento a *Avviamento del prodotto alla pagina 140*. Se si preme il pulsante di avvio quando le condizioni di funzionamento non sono rispettate, il display visualizza un simbolo di avvio impedito. Fare riferimento a *Messaggi quando l'avvio è impedito alla pagina 154*.

Controllo presenza operatore (OPC)

Il controllo presenza operatore (OPC) imposta il prodotto in modalità di sicurezza se l'operatore abbandona il sedile. Se le lame sono innestate, il motore e i motori del piatto di taglio si arrestano. Fare riferimento a *Controllo delle condizioni di funzionamento alla pagina 132*.

Pedali di marcia avanti e retromarcia

La velocità viene regolata continuamente con 2 pedali. Il pedale sinistro (A) serve per la marcia avanti, il pedale destro (B) per la marcia indietro. Il prodotto si arresta quando i pedali vengono rilasciati.



Piatto di taglio

I piatti di taglio per questo prodotto sono piatti di taglio Combi con BioClip. BioClip taglia l'erba trasformandola in concime. I piatti di taglio Combi possono essere utilizzati anche senza BioClip. Senza BioClip, l'erba è espulsa nella parte posteriore.

Husqvarna Connect

Il prodotto è dotato di tecnologia wireless *Bluetooth®* e può collegarsi a dispositivi portatili che hanno l'applicazione Husqvarna Connect installata. L'app Husqvarna Connect è un'app gratuita per dispositivi mobili. L'app Husqvarna Connect fornisce funzioni estese per il prodotto Husqvarna:

- Funzione di blocco e sblocco per evitare l'utilizzo non approvato del prodotto.
- Informazioni aggiuntive sul prodotto.
- Dettagli, guida, parti del prodotto e manutenzione.

Simboli riportati sul prodotto



AVVERTENZA: questo prodotto può essere pericoloso e causare lesioni gravi o mortali all'operatore o a terzi.

Prestare attenzione e utilizzare il prodotto correttamente.



Leggere attentamente il Manuale dell'operatore e accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.



Tenere il corpo lontano dalle lame rotanti.



Tenere il corpo lontano dalle parti rotanti.



Attenzione all'espulsione o al rimbalzo di oggetti.



Tenere lontano persone e animali dalla zona di lavoro.



Arrestare il motore prima della manutenzione.



MAX. XXXN / (XXXkg)

La forza verticale max. consentita sulla barra di traino è specificata in *Dati tecnici alla pagina 158* nonché sull'etichetta.



MAX. XXXN / (XXXkg)

La forza orizzontale max. consentita sulla barra di traino è specificata in *Dati tecnici alla pagina 158* nonché sull'etichetta.



Guardare all'indietro prima e durante lo spostamento del prodotto in retromarcia.



Non tagliare l'erba su terreni in pendenza. Non tagliare l'erba su superfici con pendenze superiori al 10°. Fare riferimento a *Taglio dell'erba in pendenza alla pagina 131*.



Non trasportare passeggeri sul prodotto o sull'apparecchiatura.



Freno di stazionamento automatico.



Spostarsi in avanti.

N

Cambio in folle.



Spostarsi in retromarcia.



Interruttore sedile.

START

Avviare la modalità di guida.



Il prodotto è conforme alle direttive UE vigenti.



Il presente prodotto è conforme alle direttive del Regno Unito vigenti.



Emissioni di rumore nell'ambiente in conformità alle direttive e alle norme UE e UK e alla norma del Nuovo Galles del Sud in materia di protezione dell'ambiente "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Il livello di potenza sonora garantito del prodotto è specificato in *Dati tecnici alla pagina 158* nonché sull'etichetta.



Indossare sempre protezioni acustiche approvate.



Posizione di servizio per il piatto di taglio.



Posizione di funzionamento del piatto di taglio.



Altezza di taglio.



Posizione di servizio per leva dell'altezza di taglio.



Le lame sono disinserite.



Le lame sono inserite.



Inserire il freno di stazionamento elettrico.



Disinserire il freno di stazionamento elettrico.



Marchio ecologico. Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è un rifiuto domestico. Riciclarlo in una stazione di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Codice scansionabile

aaaassxxxx

La targhetta dati di funzionamento mostra il numero di serie. **aaaa** è l'anno di produzione e **aa** è la settimana di produzione.

Nota: I restanti simboli/decalcomanie sul prodotto riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in determinate aree commerciali.

Responsabilità del prodotto

Come indicato nelle leggi vigenti in materia di responsabilità obbligatoria sul prodotto, non siamo responsabili per eventuali danni causati dal nostro prodotto se:

- Il prodotto viene riparato in modo errato.
- Il prodotto viene riparato con parti che non provengono o non sono omologate dal produttore.
- Il prodotto contiene un accessorio che non proviene o non è omologato dal produttore.
- Il prodotto non viene riparato presso un centro di assistenza autorizzato o presso un'autorità competente.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate per evidenziare le parti importanti del manuale.



AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un rischio di lesioni o morte dell'operatore o di passanti nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.



ATTENZIONE: Utilizzato se è presente un rischio di danni al prodotto, ad altri materiali oppure alla zona adiacente nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA: Questo prodotto può tagliare mani e piedi e scagliare oggetti. Lesioni gravi o mortali possono verificarsi se non si rispettano le istruzioni di sicurezza.



AVVERTENZA: Non continuare a utilizzare un prodotto che presenti l'attrezzatura di taglio danneggiata. Un'attrezzatura di taglio danneggiata può scagliare oggetti e causare lesioni gravi o mortali. Sostituire immediatamente le lame danneggiate.



AVVERTENZA: Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elettromagnetico. Tale campo può interferire, in alcuni casi, con persone portatrici di impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di condizioni che possono implicare lesioni gravi o mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.




AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.



- Usare la massima cautela e il buon senso. Evitare tutte le situazioni che richiedono capacità superiori alle proprie. Se non si è sicuri delle

procedure operative anche dopo aver letto il manuale dell'operatore, rivolgersi a un esperto prima di continuare.

- Leggere con attenzione e comprendere il manuale dell'operatore e le istruzioni sul prodotto prima di avviarlo.
- Apprendere l'uso del prodotto e i comandi e imparare come arrestare il prodotto rapidamente.
- Apprendere a riconoscere le decalcomanie di sicurezza.
- Conservare il prodotto pulito in modo che sia possibile leggere chiaramente i simboli e gli adesivi.
- Tenere presente che l'operatore potrà essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti che coinvolgano altre persone o i loro beni.
- Non trasportare passeggeri. Il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona.



- Non lasciare il prodotto incustodito con l'alimentazione inserita. Prima di lasciare incustodito il prodotto, arrestare sempre le lame, inserire il freno di stazionamento, arrestare il motore e rimuovere la chiave dall'interruttore di accensione.
- Utilizzare il prodotto solo alla luce solare o in altre condizioni di sufficiente illuminazione. Tenere il prodotto a distanza di sicurezza da buche o altre irregolarità nel suolo. Prestare attenzione ad altri possibili rischi.
- Non utilizzare mai il prodotto in condizioni meteorologiche sfavorevoli, ad esempio nebbia, pioggia, umidità o luoghi molto umidi, vento forte, freddo intenso, rischio di fulmini ecc.
- Trovare e marcare eventuali pietre e altri oggetti fissi per evitarli durante il taglio.
- Liberare l'area da oggetti come pietre, giocattoli, fili, ecc. che possono rimanere incastrati nelle lame ed essere scagliati in aria.



- Non consentire ai bambini, o ad altre persone non autorizzate all'utilizzo del prodotto, di utilizzarlo o eseguirne la manutenzione. Verificare l'esistenza di norme locali che fissano l'età minima dell'utilizzatore.
- Assicurarsi che nessuno si trovi in prossimità del prodotto quando si avvia il motore, si inserisce la marcia o quando il prodotto si inizia a muovere.
- Tenere d'occhio il traffico quando si taglia in prossimità di una strada o la si attraversa.
- Non utilizzare mai il prodotto in condizioni di stanchezza oppure sotto l'effetto di alcolici, stupefacenti o farmaci in grado di compromettere la vista, l'attenzione, la coordinazione o il giudizio.
- Parcheggiare sempre il prodotto su una superficie piana con l'alimentazione disinserita.

Istruzioni di sicurezza relative ai bambini



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- In caso di mancata supervisione dei bambini nei pressi del prodotto, si potrebbero verificare gravi incidenti. I bambini possono essere attratti dal prodotto e dalla falciatura. È molto probabile che i bambini non rimangano fermi in luogo in cui sono stati visti l'ultima volta.
- Tenere i bambini lontani dall'area da falciare. Accertarsi che sia presente un adulto che supervisioni i bambini.
- Restare vigili e spegnere il prodotto se i bambini accedono all'area di lavoro. Prestare estrema attenzione nei pressi di angoli, cespugli, alberi o altri oggetti che ostacolano la visuale.
- Prima e durante lo spostamento del prodotto in retromarcia, guardare all'indietro e verso il basso per assicurarsi che non ci siano bambini piccoli nelle vicinanze del prodotto.
- Non lasciar salire i bambini sul prodotto. Potrebbero cadere e ferirsi gravemente o impedire di manovrare in sicurezza il prodotto.
- Non lasciare che i bambini utilizzino il prodotto.

Sicurezza batterie



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

Informazioni generali:

- Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche e incendi e/o gravi lesioni.
- Il prodotto può essere dotato di una batteria supplementare. L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite solo dal proprio rivenditore con servizio di assistenza autorizzato. Non tentare mai di installare o riparare le batterie.
- Controllare regolarmente che le batterie siano integre. Batterie danneggiate o modificate possono manifestare un comportamento imprevedibile, con rischio di incendi, esplosioni e lesioni. Non riparare o aprire le batterie danneggiate.
- Una batteria danneggiata può esplodere e causare lesioni. Se la batteria è deformata o danneggiata, non utilizzare il prodotto e rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza Husqvarna autorizzato.
- Non smontare, aprire né distruggere le batterie.
- Non causare shock meccanico a una batteria.
- Non esporre le celle o le batterie a fonti di calore o fuoco. Evitare di conservare la batteria alla luce diretta del sole.
- Non provocare il corto circuito della batteria. Non conservare le batterie in un deposito dove potrebbero andare in corto circuito a causa di altre batterie o di materiale metallico.
- Evitare che il contenuto della batteria venga a contatto con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto fosse avvenuto, sciacquare abbondantemente l'area interessata con acqua e consultare un medico.
- Non utilizzare alcuna batteria non progettata specificamente per l'uso con il presente dispositivo.
- Non combinare celle di diversa manifattura, capacità, dimensioni o tipologia in uno stesso dispositivo.
- Tenere le celle e batterie fuori dalla portata dei bambini.

- Tenere la batteria pulita e asciutta.
- Utilizzare la batteria esclusivamente per gli scopi previsti.

Batterie da 48 V:

- Le batterie da 48 V Husqvarna vengono utilizzate esclusivamente per alimentare i prodotti con operatore a bordo a batteria Husqvarna. Per evitare lesioni, la batteria non deve essere utilizzata come fonte di alimentazione per altri dispositivi.
- Non usare mai batterie o apparecchi guasti, modificati o danneggiati.
- Non tentare di modificare o riparare gli apparecchi o le batterie. Affidare tutte le riparazioni esclusivamente al proprio rivenditore autorizzato.

Istruzioni di sicurezza per il funzionamento



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Guardare sempre in basso e indietro prima e durante lo spostamento in retromarcia. Evitare ostacoli grandi e piccoli.
- Ridurre la velocità prima di svoltare ad angolo.
- Arrestare le lame prima di spostarsi attraverso aree che non richiedono la falciatura.



ATTENZIONE: Leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

- Spostare con attenzione pietre e altri oggetti più grandi e accertarsi che le lame non colpiscano gli oggetti.
- Non utilizzare il prodotto sugli oggetti. Fermarsi ed esaminare il prodotto e il piatto di taglio se si falcia o si urta un oggetto. Se necessario, effettuare riparazioni prima di riavviare il prodotto.


Taglio dell'erba in pendenza




AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- La falciatura dell'erba su terreni in pendenza aumenta il rischio di perdita di controllo e di ribaltamento del prodotto. Ciò può causare lesioni anche mortali. È necessario falciare l'erba con cautela su qualsiasi terreno in pendenza. Se non è possibile effettuare la retromarcia su un terreno in pendenza o se ci si sente insicuri, non effettuare la falciatura.
- Rimuovere pietre, rami o altri ostacoli.
- Eseguire il taglio guidando parallelamente alla direzione di inclinazione del piano, non lateralmente.

- Non spostarsi su un pendio con il piatto di taglio sollevato.
- Non azionare il prodotto su terreni con pendenze superiori a 10°.



- Non avviare o arrestare il prodotto su terreni in pendenza.
- Non utilizzare il pedale di avanzamento e il pedale di retromarcia per avanzare o arretrare su terreni in pendenza. Il mancato rispetto di tale indicazione provocherà il surriscaldamento del sistema.
- Spostarsi gradualmente e lentamente su terreni in pendenza.
- Non effettuare bruschi cambiamenti di velocità o di direzione di marcia.
- Non effettuare più svolte del necessario. Girare lentamente e gradualmente quando ci si sposta su un pendio. Viaggiare a bassa velocità. Girare la ruota con cautela.
- Evitare di attraversare solchi, buche e dossi. Vi è un rischio più elevato che il prodotto si ribalti su un terreno non piano. L'erba alta può nascondere eventuali ostacoli.
- Non tagliare in prossimità di bordi, fossi o argini. Il prodotto può ribaltarsi improvvisamente se una ruota si muove oltre il bordo di una pendenza ripida o un fosso, o se un bordo cede. Se il prodotto cade in acqua sussiste il rischio di annegare.




- Non falciare l'erba bagnata. È scivolosa e gli pneumatici possono perdere aderenza facendo slittare il prodotto.
- Non appoggiare il piede a terra per tentare di rendere il prodotto più stabile.

- Spostarsi con molta attenzione nel caso in cui un accessorio o un qualsiasi altro oggetto si sia impigliato, rendendo il prodotto meno stabile.

Sicurezza per il traino

- Utilizzare esclusivamente attrezzature di traino approvate da Husqvarna.
- Utilizzare la barra di traino per fissare l'attrezzatura.
- Non trainare attrezzature più pesanti del peso massimo consentito. Fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 158*.




- Accertarsi che non vi siano persone nelle vicinanze del prodotto quando si traina l'attrezzatura.
- Prestare attenzione quando si traina l'attrezzatura su terreni in pendenza o accidentati.
- Azionare il prodotto a bassa velocità quando si traina l'attrezzatura.

Dispositivi di protezione individuale



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Usare sempre abbigliamento protettivo personale omologato quando si utilizza il prodotto. L'uso di dispositivi di protezione individuale non elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravità in caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore per la scelta dell'attrezzatura adatta.
- Usare cuffie protettive omologate. Una lunga esposizione al rumore può comportare lesioni permanenti all'udito.
- Utilizzare robusti stivali o scarpe antiscivolo. Si raccomanda l'uso di punte in acciaio. Non utilizzare il prodotto con calzature aperte o a piedi nudi.



- Indossare guanti protettivi ove necessario, ad esempio per montare, ispezionare o pulire l'attrezzatura di taglio.
- Non indossare abbigliamento non aderente, gioielli o altri oggetti che potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.
- Tenere a portata di mano il kit di primo soccorso e un estintore.

Safety devices on the product



AVVERTENZA: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not use a product with safety devices that are damaged or do not operate correctly.
- Do not remove or do modifications to safety devices.
- Do a check of the safety devices regularly. If the safety devices are damaged or do not operate correctly, speak to your Husqvarna service agent.

Controllo dell'interruttore di accensione

- Scollegare il cavo del caricabatterie.
- Portare l'interruttore di accensione in posizione "1". Accertarsi che il display si accenda.
- Portare l'interruttore di accensione in posizione "0". Accertarsi che il prodotto si arresti immediatamente e che il display si spenga.

Controllo delle condizioni di funzionamento

Effettuare quotidianamente il controllo delle condizioni di funzionamento.

1. Accertarsi che non sia possibile avviare la modalità di guida quando il piatto di taglio è in posizione di falciatura.
2. Accertarsi che non sia possibile avviare la modalità di guida quando si premono i pedali.
3. Accertarsi che non sia possibile avviare la modalità di guida quando si è sollevati dal sedile.
4. Accertarsi che non sia possibile avviare la modalità di guida quando il caricatore è collegato al prodotto.
5. Accertarsi che non sia possibile avviare la modalità di guida quando il freno di stazionamento elettrico è disinserito.

6. Assicurarsi che il prodotto si arresti quando i motori del piatto di taglio sono innestati e l'operatore abbandona il sedile.

Controllare il pedale di marcia avanti e quello di retromarcia

1. Avviare il prodotto e attivare la modalità di guida.
2. Accertarsi che i pedali di marcia avanti e retromarcia non siano bloccati e che possano essere azionati liberamente.
3. Premere con cautela il pedale di marcia avanti per spostarsi in avanti.
4. Rilasciare il pedale di avanzamento per frenare. Assicurarsi che il freno si innesti quando viene rilasciato il pedale di marcia avanti.

Nota: Il prodotto è provvisto di freno automatico che si innesta quando si rilasciano i pedali. Per una maggiore potenza frenante quando si diminuisce la velocità, premere l'altro pedale.

5. Eseguire la stessa procedura per il pedale di retromarcia.
6. Assicurarsi che il prodotto non si muova quando i pedali di avanzamento e retromarcia non sono innestati.


Freno di stazionamento



AVVERTENZA: Se il freno di stazionamento non funziona, il prodotto può iniziare a muoversi e causare lesioni o danni. Assicurarsi che il freno di stazionamento venga controllato e regolato periodicamente.

Fare riferimento a *Per controllare il freno di stazionamento alla pagina 145.*

Spia di avvertenza sul display



ATTENZIONE: Se si accende la spia di avvertenza sul display, arrestare il prodotto e fare riferimento a *Display - Risoluzione dei problemi alla pagina 151.*

Coperture protettive

Coperture protettive mancanti o danneggiate aumentano il rischio di lesioni sulle parti in movimento e sulle superfici calde. Controllare le condizioni delle coperture protettive prima di utilizzare il prodotto. Assicurarsi che le coperture protettive siano collegate correttamente e non presentino crepe o altri danni. Sostituire le coperture danneggiate.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione



AVVERTENZA: Il prodotto ha un peso elevato e può causare lesioni o danni alle cose o alla zona adiacente. Effettuare la manutenzione del prodotto e del piatto di taglio solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'interruttore di accensione è impostato in posizione "0" e la chiave dell'interruttore di accensione è stata rimossa.
- Il prodotto è parcheggiato su una superficie piana.
- Il freno di stazionamento è inserito.
- Il piatto di taglio è disinserito.
- Il cavo del caricabatterie è scollegato.



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Per garantire le migliori prestazioni e la sicurezza, effettuare la manutenzione del prodotto a intervalli regolari come indicato nel programma di manutenzione. Fare riferimento a *Programma di manutenzione alla pagina 143.*
- Le scosse elettriche possono causare lesioni. Non effettuare la manutenzione sulla batteria. Non toccare i cavi quando il motore è in funzione. Non utilizzare le dita per effettuare una prova.
- Non avviare il prodotto se i coperchi protettivi sono stati rimossi. Vi è un alto rischio di lesioni provocate da parti calde o in movimento.
- Attendere che il prodotto si raffreddi prima di effettuare la manutenzione.
- Le lame sono affilate e possono causare tagli. Posizionare paraventi attorno alle lame o usare guanti protettivi quando si lavora su di esse.
- Mettere sempre il piatto di taglio in posizione di manutenzione per pulirlo. Non parcheggiare il prodotto vicino al bordo di un fosso o in pendenza per accedere al piatto di taglio.



ATTENZIONE: Leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

- Assicurarsi che tutti i dadi e i bulloni siano serrati correttamente e che l'attrezzatura sia in buone condizioni.
- Non modificare la regolazione dei limitatori. Se il regime motore è troppo elevato, i componenti del prodotto possono danneggiarsi. Fare riferimento a

Dati tecnici alla pagina 158 per informazioni sul regime massimo del motore consentito.

- Il prodotto è testato e approvato solo con l'attrezzatura in dotazione o raccomandata dal produttore.


Montaggio

Introduzione


Le istruzioni per la rimozione e l'applicazione del piatto di taglio sono riportate anche sull'etichetta applicata alla superficie interna del coperchio anteriore.

Rimozione e applicazione del piatto di taglio


1. Parcheggiare il prodotto su un terreno piano.
2. Portare l'interruttore di accensione in posizione "0".
3. Portare la leva dell'altezza di taglio nella posizione di servizio.
4. Rilasciare il fermo sul coperchio anteriore con l'utensile applicato alla chiave dell'interruttore di accensione e rimuovere il coperchio.




5. Sollevare il sostegno dell'altezza di taglio e metterlo nell'apposito supporto.




6. Scollegare il cavo dal piatto di taglio.



7. Disattivare il blocco del piatto di taglio con la mano sinistra. Estrarre il piatto di taglio con la mano destra.




8. Collocare un blocco di legno tra la struttura dell'apparecchiatura e il telaio. In questo modo, il piatto di taglio non torna indietro al momento del distacco.






AVVERTENZA: Prestare molta attenzione. Rischio di lesioni personali se la mano viene intrappolata tra la struttura e il telaio dell'apparecchiatura.


9. Rimuovere le 2 viti sulla struttura dell'attrezzatura.



10. Afferrare il bordo anteriore del piatto di taglio ed estrarlo.



11. Rimuovere il blocco di legno.



12. Montare il piatto di taglio eseguendo le operazioni in sequenza opposta.

Utilizzo

Introduzione




AVVERTENZA: Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.

Display

Uso del menu del display

1. Premere la rotellina (A) per visualizzare il menu del display.



2. Girare la rotellina (A) per scorrere i menu disponibili.
3. Premere la rotellina (A) per selezionare un menu.
4. Premere il pulsante (B) per tornare indietro e chiudere il menu del display.

Nota: La maggior parte dei menu è disponibile solo in modalità inattiva o quando il prodotto è fermo. Fare riferimento a *Modalità di visualizzazione alla pagina 126*. Il menu si chiude automaticamente quando si premono i pedali o il pulsante di avvio.

Velocità degli accessori



Il menu degli accessori è disponibile solo quando il prodotto è dotato di un accessorio con velocità regolabile. Fare riferimento al Manuale dell'operatore per l'accessorio. Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili per il prodotto, rivolgersi al rivenditore Husqvarna.

Attivazione del menu delle luci

Nota: La luce è un accessorio opzionale. Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili per il prodotto, rivolgersi al rivenditore Husqvarna.

Nota: Per accendere e regolare la luce il menu delle luci deve essere attivato.

1. Premere la rotellina per visualizzare il menu del display.
2. Selezionare il menu delle impostazioni.



3. Scorrere fino al menu delle luci.



4. Premere la rotellina per attivare il menu delle luci.



Nota: Il menu delle luci viene attivato al successivo avvio del prodotto.

Regolazione delle luci

Nota: Dopo l'installazione delle luci, deve essere attivato il menu delle luci. Fare riferimento a *Attivazione del menu delle luci alla pagina 136*.

1. Premere la rotellina per visualizzare il menu del display.
2. Scorrere fino al simbolo delle luci spente.



3. Premere la rotellina per accendere le luci di lavoro.



4. Premere la rotellina per accendere le luci di lavoro e i fari anteriori.




Letture delle informazioni sul sistema

1. Premere la rotellina per visualizzare il menu del display.
2. Selezionare il simbolo delle informazioni.




3. Girare la rotellina per scorrere tra le seguenti viste di informazioni sul sistema:


- a) Tempo totale di accensione in modalità di guida.




- b) Tempo totale di trazione.



- c) Tempo totale di taglio o uso di un altro accessorio anteriore.



- d) Numero di batterie installate.



Nota: Nel prodotto è possibile installare una seconda batteria. Per istruzioni, rivolgersi al rivenditore Husqvarna.



AVVERTENZA: Rischio di scosse elettriche. Non tentare di installare o riparare le batterie. L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite solo da un rivenditore con servizio di assistenza autorizzato.

Impostazione dell'ora sul display


1. Premere la rotellina per visualizzare il menu del display.
2. Selezionare il menu delle impostazioni.



3. Selezionare il simbolo dell'orologio.



4. Girare e premere la rotellina per impostare l'ora, i minuti e il formato orario (24 ore o 12 ore).



Attivazione/disattivazione dell'audio

Nota: Quando l'audio è disattivato, non vengono emessi segnali acustici in caso di avvertenze, errore o avvio.

1. Premere la rotellina per visualizzare il menu del display.
2. Selezionare il menu delle impostazioni.



3. Selezionare il simbolo dell'altoparlante.



4. Premere la rotellina per attivare o disattivare l'audio.

Letture dei messaggi di errore

Nota: Un messaggio di errore è una combinazione di simboli. Fare riferimento a *Messaggi di errore sul display alla pagina 153*.

1. Premere la rotellina per visualizzare il menu del display.
2. Selezionare il simbolo di avvertenza sul menu del display.



Nota: Il menu degli errori mostra fino a 3 messaggi di errore. Se esistono più di 3 messaggi di errore, il menu degli errori visualizza i primi 3 messaggi di errore.


Nota: Quando un errore viene eliminato dal sistema, il relativo messaggio di errore non viene salvato nel menu degli errori.

3. Fare riferimento a *Messaggi di errore sul display alla pagina 153* per informazioni e istruzioni.

Primo utilizzo Husqvarna Connect


1. Scaricare l'app Husqvarna Connect sul proprio dispositivo mobile.
2. Registrarsi nell'app Husqvarna Connect.
3. Attenersi alle istruzioni dell'app Husqvarna Connect per collegare e registrare il prodotto.

Spia della batteria quando il prodotto è acceso



Quando il prodotto è acceso, il display mostra lo stato di carica in %. Ogni spia verde indica uno stato di carica del 20%. Quando lo stato di carica è pari o inferiore al 20%, la spia all'estrema sinistra è gialla. Quando lo stato di carica è pari o inferiore al 5%, la spia all'estrema

sinistra è rossa. Quando la batteria è scarica, la spia all'estrema sinistra è grigia.



Ricarica della batteria



AVVERTENZA: Un caricabatterie danneggiato o non utilizzato correttamente può causare scosse elettriche, perdite della batteria o temperature eccessive. Esaminare regolarmente il caricabatterie e la batteria per accertarsi dell'assenza di danni.



ATTENZIONE: Caricare la batteria prima di usarla per la prima volta. Una batteria nuova non è completamente carica.



ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie approvate. Fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 158*.




ATTENZIONE: Il processo di carica è possibile solo quando la temperatura della batteria rientra nell'intervallo di temperatura di carica consentito (0-38 °C).



ATTENZIONE: Utilizzare la batteria in ambienti con una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.

Nota: La batteria può entrare in modalità di sospensione quando il prodotto è rimessato o lo stato della carica è bassissimo. Per avviare la batteria, premere per 2 secondi il pulsante di avvio. Se la batteria non si avvia, tenerla in carica continuamente fino a quando si carica completamente. Quando la batteria è in modalità di sospensione, il tempo di ricarica è maggiore.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro provvista di messa a terra e al prodotto.




2. Portare l'interruttore di accensione/spegnimento del caricatore in posizione di ON.
3. Prima di scollegare il caricatore, portare l'interruttore di accensione/spegnimento del caricatore in posizione OFF.

Nota: Nel prodotto è possibile installare una seconda batteria. Per istruzioni, rivolgersi al rivenditore Husqvarna.

Spia della batteria quando la batteria si carica

Quando al prodotto è collegato un caricatore e l'interruttore di accensione è impostato in posizione "1", il display mostra la vista di carica. Fare riferimento a *Vista di carica alla pagina 126*.

Quando è collegato un caricatore, lo stato della carica è indicato da 4 LED sotto la presa del caricabatterie.



Nota: Quando si collega il caricabatterie, tutti e 4 i LED si accendono momentaneamente.



ATTENZIONE: Se non si accende alcun LED o lampeggiano i LED rossi quando si collega il caricabatterie, si è verificato un errore. Cercare i simboli di avvertenza o un messaggio di errore sul display. Scollegare il caricabatterie e fare riferimento a *Ricerca guasti alla pagina 149*.

Quando la batteria è completamente carica, tutti e 4 i LED sono accesi.



ATTENZIONE: Se il caricabatterie è collegato e l'interruttore di accensione/spengimento del caricatore è impostato su OFF, tutte le spie di carica si spengono. Accertarsi di aver scollegato il caricatore prima di utilizzare il prodotto.

LED	Stato di carica
Sono accesi tutti i 4 i LED.	La stato della carica della batteria è 76-100%.
Sono accesi i LED 1-3.	La stato della carica della batteria è 51-75%.
Sono accesi i LED 1-2.	La stato della carica della batteria è 26-50%.
È acceso il LED 1.	La stato della carica della batteria è 0-25%.


Nota: Se viene collegato un caricatore quando la temperatura della batteria è superiore a 38 °C, la carica non si avvia. I LED gialli mostrano lo stato della carica. Quando la temperatura della batteria rientra nell'intervallo di temperatura di carica consentito (0-38°C), la carica si avvia automaticamente.

Nota: Se si utilizza il prodotto a basse temperature, il tempo di funzionamento può diminuire.

Scollegamento del caricabatterie


Nota: Non è possibile avviare il prodotto quando è collegato il caricabatterie.

1. Portare l'interruttore di accensione/spengimento del caricatore in posizione OFF.
2. Ruotare spinotto del caricatore per scollegare il caricatore.



Per regolare il sedile

Il sedile può essere inclinato in avanti. Inoltre, può essere regolato in lunghezza. Allentare le leve sotto il sedile e regolarlo in avanti o indietro.




Per regolare l'altezza del volante



AVVERTENZA: Non regolare l'altezza del volante con il prodotto in funzione.


1. Girare la manopola in senso antiorario per allentarla.



2. Regolare l'altezza del volante.
3. Girare la manopola in senso orario per serrarla.




ATTENZIONE: Assicurarsi che l'estremità più lunga della manopola sia rivolta verso l'alto.




Sollevamento e abbassamento del piatto di taglio

- Per sollevare il piatto di taglio in posizione di trasporto, tirare la leva di sollevamento all'indietro. Se la modalità di guida è attivata, le lame smettono di ruotare automaticamente.




- Per abbassare il piatto di taglio in posizione di falciatura, premere il pulsante di blocco e spostare la leva di sollevamento in avanti. Se la modalità di guida è attivata, le lame iniziano a ruotare automaticamente.



Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento è elettrico. Il freno di stazionamento viene inserito automaticamente quando il prodotto è fermo e viene rilasciato quando si premono i pedali. Quando il freno di stazionamento è inserito, sul display viene visualizzato il simbolo del freno di stazionamento.



Spostamento manuale del prodotto




AVVERTENZA: Prima di azionare il prodotto, accertarsi che il freno di stazionamento elettrico sia inserito.




ATTENZIONE: Non utilizzare il prodotto più a lungo del necessario o a velocità superiori a 6 km/h.

Per spostare il prodotto con il motore spento, il freno di stazionamento elettrico deve essere disinserito. La leva del freno di stazionamento elettrico si trova dietro la ruota posteriore sinistra.

- Rilasciare il blocco del freno di stazionamento elettrico (A) e spostare la leva (B) in posizione sinistra per disinnestarlo.




- Rilasciare il blocco del freno di stazionamento elettrico (A) e spostare la leva (B) in posizione destra per innestarlo.




Avviamento del prodotto

1. Scollegare il cavo dal caricabatterie.
2. Sedere sul sedile.

3. Sollevare il piatto di taglio fino alla posizione di trasporto. Fare riferimento a *Sollevamento e abbassamento del piatto di taglio alla pagina 140*.
4. Portare l'interruttore di accensione in posizione "1" (A). Il prodotto è impostato in modalità inattiva.



5. Accertarsi di non premere i pedali.
6. Premere il pulsante di avvio (B) fino a quando viene emesso un segnale acustico e la vista del display cambia. Ciò indica che la modalità di guida è attiva.




Nota: Se l'audio è disattivato, non viene emesso alcun segnale acustico. Fare riferimento a *Attivazione/disattivazione dell'audio alla pagina 137*.

Nota: La batteria può entrare in modalità di sospensione quando il prodotto è rimessato o lo stato della carica è bassissimo. Per avviare la batteria, premere per 2 secondi il pulsante di avvio. Se la batteria non si avvia, tenerla in carica continuamente fino a quando si carica completamente. Quando la batteria è in modalità di sospensione, il tempo di ricarica è maggiore.

Utilizzo del prodotto


1. Avviare il prodotto. Fare riferimento a *Avviamento del prodotto alla pagina 140*.

2. Prestando attenzione, premere il pedale 1. Utilizzare il pedale (A) per la marcia avanti e il pedale (B) per la retromarcia. La velocità aumenta premendo più a fondo il pedale.




Nota: Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente quando si preme un pedale.

3. Rilasciare il pedale per inserire i freni.
4. Selezionare l'altezza di taglio (1-10) utilizzando l'apposita leva.



5. Premere il pulsante di bloccaggio sulla leva di sollevamento del piatto di taglio e abbassarlo in posizione di falciatura.




Per selezionare una modalità di guida

È possibile impostare il prodotto in 2 modalità di guida differenti: Modalità di guida standard o funzione di risparmio batteria (SavE). La funzione SavE prolunga il tempo di funzionamento. La funzione SavE riduce la velocità del prodotto e delle lame.

1. Portare l'interruttore di accensione (A) in posizione "1". Il display si accende.

2. Premere il pulsante della modalità di guida (B) per cambiare modalità di guida.



Nota: L'indicatore della modalità di guida sul display mostra la modalità di guida attivata. Fare riferimento a *Panoramica del display alla pagina 125*.

Nota: Se si accende la spia della modalità di guida con batteria scarica, fare riferimento a *Messaggi delle spie del display alla pagina 151*.

Arresto del prodotto

1. Parcheggiare il prodotto su un terreno piano. Il freno di stazionamento viene inserito automaticamente quando il prodotto è fermo.
2. Tirare all'indietro la leva di sollevamento del piatto di taglio per sollevare quest'ultimo fino alla posizione di trasporto.
3. Portare l'interruttore di accensione in posizione "0".


Ottimizzazione dei risultati della falciatura

- Non tagliare il prato bagnato. L'erba bagnata può causare scarsi risultati di taglio.
- Iniziare con un'altezza di taglio elevata e ridurla gradualmente.
- Per ottimizzare i risultati, utilizzare la modalità di guida standard. Spostare in avanti il prodotto a bassa velocità. Se l'erba non è troppo alta e fitta, è possibile ottenere un taglio ottimale anche a una velocità maggiore.
- Per ottenere risultati migliori, tagliare l'erba regolarmente e utilizzare la funzione di pacciamatura. Fare riferimento a *Rimozione e fissaggio del tappo BioClip sul piatto di taglio alla pagina 148*.

Fissaggio del carico alle guide


Il prodotto è dotato di guide con staffe collocate sul coperchio della batteria per il fissaggio di un carico.

1. Regolare le staffe della guida per montare il carico.
 - a) Allentare la vite e spostare la staffa della guida in avanti o indietro sulla guida.



b) Serrare la vite.

2. Inserire una cinghia nel foro della staffa (A) della guida.



3. Inserire la cinghia nella staffa della guida (B) sul lato opposto.
4. Utilizzare le staffe della guida per fissare il carico con le cinghie.



ATTENZIONE: Non sovraccaricare le guide. Fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 158*.

Manutenzione

Introduzione

prima di eseguire la manutenzione del prodotto.



AVVERTENZA: Leggere attentamente il capitolo sulla sicurezza

Programma di manutenzione

Manutenzione giornaliera prima dell'uso
Accertarsi che le viti e i dadi siano stretti.
Pulire il prodotto e le superfici interne del piatto di taglio.
Accertarsi che i dispositivi di sicurezza non siano guasti.
Esaminare i cavi dello sterzo.
Esaminare le lame nel piatto di taglio.
Accertarsi che la pressione degli pneumatici sia corretta.

X = Le istruzioni sono riportate in questo manuale dell'operatore.

O = Le istruzioni non sono riportate in questo manuale dell'operatore. Affidare la manutenzione a un'officina autorizzata.

Manutenzione	Ogni 50 ore oppure ogni anno
Pulire le superfici interne ed esterne del piatto di taglio. Pulire la zona sotto il coperchio del piatto di taglio e la zona attorno alle lame.	X
Accertarsi che la pressione degli pneumatici sia corretta.	X
Collegare il prodotto a Husqvarna Service Hub (HSH) ed eseguire un aggiornamento del firmware e una calibrazione, se necessario.	O
Caricare la batteria almeno all'80%. Verificare lo stato della batteria in HSH.	O
Assicurarsi che tutti i dadi e le viti siano serrati alla coppia corretta.	O
Eseguire un'ispezione, lubrificare e regolare tutti i cavi.	O
Eseguire un controllo della catena dello sterzo del lato interno del tunnel del telaio.	O
Lubrificare i pedali sul lato interno del tunnel del telaio.	O
Lubrificare il sedile dell'operatore.	O
Rimuovere le ruote di trazione e lubrificare gli assi con del grasso.	O
Lubrificare il telaio del piatto di taglio e il controllo presenza del piatto di taglio.	O
Lubrificare le ruote girevoli sul piatto di taglio.	O
Esaminare le lame. Se necessario, affilare e allineare le lame.	O

Manutenzione	Ogni 50 ore oppure ogni anno
Controllare e regolare il parallelismo del piatto di taglio.	X
Controllare l'interruttore di sollevamento del piatto di taglio.	O
Controllare l'innesto delle lame e l'interruttore OPC.	O
Controllare la marcia avanti e la retromarcia a velocità diverse.	O

Pulizia del prodotto



ATTENZIONE: Non utilizzare una lancia ad alta pressione o a vapore. L'acqua può entrare nei cuscinetti e nei collegamenti elettrici e causare una corrosione che può danneggiare il prodotto.

Pulire il prodotto subito dopo l'uso.

- Pulire con una spazzola prima di passare un panno umido. Rimuovere l'erba e la sporcizia sopra e attorno al sistema di propulsione e all'ingresso della ventola di raffreddamento del motore.
- Utilizzare un panno umido per pulire il prodotto.
- Non utilizzare acqua su componenti elettrici o cuscinetti. L'impiego di un detergente solitamente aumenta il danno.
- Accertarsi che la batteria e il caricabatterie siano puliti prima di collegare il caricabatterie al prodotto.
- Per pulire il piatto di taglio, collocarlo in posizione di servizio e lavarlo con acqua. Accertarsi che l'interruttore di accensione sia impostato in posizione "0".
- Quando il prodotto è pulito, avviare il piatto di taglio per un breve periodo di tempo per scaricare l'acqua residua.


Per rimuovere i coperchi

Apertura o chiusura dello sportello del vano batteria




ATTENZIONE: Prima di aprire lo sportello del vano batteria, rimuovere il carico fissato alle guide.

1. Sganciare i 2 fermi sulla parte anteriore dello sportello del vano batteria con l'attrezzo fissato alla chiave di accensione.




2. Sollevare la parte anteriore dello sportello del vano batteria e inclinarla all'indietro.



3. Per la chiusura eseguire la procedura nell'ordine inverso.

Rimozione del coperchio anteriore


1. Rilasciare il fermo sul coperchio anteriore con l'utensile applicato alla chiave dell'interruttore di accensione.




2. Rimuovere il coperchio anteriore.

Rimozione e installazione del coperchio del telaio

1. Inclinare il sedile in avanti.
2. Rimuovere le 3 viti.



3. Spingere all'indietro il coperchio del telaio e sollevarlo.




4. Montare, seguendo i passaggi nell'ordine inverso.

Per esaminare i cavi dello sterzo

La tensione dei cavi dello sterzo può diminuire dopo un certo periodo di tempo. Questo fa sì che la regolazione dello sterzo cambi.

Esaminare e regolare lo sterzo nel seguente modo:

1. I cavi dello sterzo sono serrati correttamente se è possibile spostarli manualmente di 5 mm verso l'alto o verso il basso nella scanalatura sul collarino dello sterzo.



2. Se i cavi sono troppo lenti, affidarne la regolazione a un'officina autorizzata.

Per controllare il freno di stazionamento

1. Parcheggiare il prodotto su una superficie dura con una pendenza massima di 10°. Tenere acceso il prodotto.



AVVERTENZA: Non parcheggiare il prodotto su un prato in pendenza quando si esegue un controllo del freno di stazionamento.


Nota: Il freno di stazionamento è elettrico. Il freno di stazionamento viene inserito automaticamente quando il prodotto è fermo.

2. Accertarsi che il display visualizzi il simbolo del freno di stazionamento e che il prodotto non si muova. Se il prodotto si muove, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.


Sostituzione del fusibile della centralina di alimentazione

Un fusibile guasto della centralina di alimentazione si identifica dal filo del fusibile bruciato.

1. Accertarsi che l'interruttore di accensione/spengimento del caricatore sia impostato su OFF e che il caricatore sia scollegato dal prodotto. Fare riferimento a *Scollegamento del caricabatterie alla pagina 139*.
2. Portare l'interruttore di accensione in posizione "0" ed estrarre la chiave dell'interruttore di accensione.
3. Rimuovere il coperchio del telaio. Fare riferimento a *Rimozione e installazione del coperchio del telaio alla pagina 145*.
4. Premere i 4 fermi e rimuovere il coperchio della centralina di alimentazione.



5. Estrarre il fusibile della centralina di alimentazione dal portafusibile.




6. Sostituire il fusibile bruciato della centralina di alimentazione con un nuovo fusibile dello stesso tipo. Fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 158*.

Nota: Se il fusibile della centralina di alimentazione si brucia nuovamente dopo un breve periodo di tempo, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.


Pressioni degli pneumatici

La pressione degli pneumatici corretta è di 60 kPa (0,6 bar / 8,5 PSI) su tutti e 4 gli pneumatici.




Per mettere il piatto di taglio in posizione di servizio

1. Effettuare i passaggi 1-7 in *Rimozione e applicazione del piatto di taglio alla pagina 134*.
2. Sollevare il piatto di taglio in posizione verticale fino a quando non si avverte un clic. Il piatto di taglio si blocca automaticamente in posizione verticale.




Per mettere il piatto di taglio in posizione di falciatura


1. Afferrare il bordo anteriore del piatto di taglio con la mano sinistra.
2. Allentare il blocco con la mano destra.




3. Piegarlo il piatto di taglio e premere fino alla battuta.



4. Collegare il cavo al piatto di taglio.



5. Sollevare il sostegno dell'altezza di taglio dal supporto e inserirlo nel foro.




6. Collegare il coperchio anteriore.
7. Spostare la leva dell'altezza di taglio dalla posizione di servizio a una delle posizioni con un numero.


Per esaminare e regolare la pressione al suolo dal piatto di taglio

Una pressione al suolo corretta fa sì che il piatto di taglio si sposti lungo la superficie, senza premervi contro.

1. Accertarsi che la pressione dell'aria nei pneumatici sia 60 kPa (0,6 bar / 9,0 PSI).
2. Parcheggiare il prodotto su una superficie piana.
3. Abbassare il piatto di taglio fino alla posizione di falciatura.
4. Mettere una bilancia pesapersona sotto il bordo anteriore del piatto di taglio.




5. Per accertarsi che non vi sia alcun peso applicato sulle ruote di supporto, inserire un blocco di legno tra la struttura e la bilancia pesapersona.
6. Per regolare la pressione sul terreno, ruotare le viti di regolazione dietro le ruote anteriori sui lati destro e sinistro.
7. Ruotare le viti a destra o sinistra fino a quando la pressione sul terreno non è compresa tra 12 e 15 Kg (26,5-33 lb).



Controllo del parallelismo del piatto di taglio


1. Accertarsi che la pressione degli pneumatici sia corretta. Fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 158*.
2. Parcheggiare il prodotto su una superficie piana.
3. Abbassare il piatto di taglio fino alla posizione di falciatura.

4. Impostare la leva dell'altezza di taglio nella posizione centrale.
5. Misurare la distanza tra il suolo e i bordi anteriore e posteriore del piatto di taglio. Assicurarsi che il bordo posteriore sia più in alto rispetto al bordo anteriore di 4-6 mm (1/5 di pollice).




Per regolare il parallelismo del piatto di taglio

1. Rimuovere il coperchio anteriore.
2. Allentare i dadi del fermo di sollevamento.



3. Girare il fermo di sollevamento per estenderlo o accorciarlo. Estendere il fermo di sollevamento per sollevare il bordo posteriore del coperchio. Accorciare il fermo di sollevamento per abbassare il bordo posteriore del coperchio.




- Una volta effettuata la regolazione, stringere i dadi sul fermo di sollevamento.
- Eseguire un controllo del parallelismo. Fare riferimento a *Controllo del parallelismo del piatto di taglio alla pagina 147*.
- Collegare il coperchio anteriore.

Per rimuovere il tappo BioClip

- Rimuovere il tappo BioClip per modificare un piatto di taglio Combi da BioClip a scarico posteriore dell'erba.

Rimozione e fissaggio del tappo BioClip sul piatto di taglio

- Mettere il piatto di taglio in posizione di servizio. Fare riferimento a *Per mettere il piatto di taglio in posizione di servizio alla pagina 146*.
- Rimuovere le 3 viti che fissano il tappo BioClip e rimuovere il tappo.



- Inserire 1 vite M8x15 mm nel foro della vite superiore per il tappo BioClip per evitare di danneggiare la filettatura.
- Mettere il piatto di taglio nella posizione di falciatura.
- Montare il tappo BioClip nella sequenza opposta.


Per esaminare le lame



ATTENZIONE: Lame danneggiate o bilanciate in modo errato possono causare danni al prodotto. Sostituire le lame danneggiate. Affidare a un'officina autorizzata l'affilatura e il bilanciamento delle lame.

- Mettere il piatto di taglio in posizione di servizio.


- Esaminare le lame per verificare se sono danneggiate e, qualora sia necessario, per affilarle.




- Serrare i bulloni delle lame a una coppia di 25 Nm.

Sostituzione delle lame

- Rimuovere il piatto di taglio. Fare riferimento a *Rimozione e applicazione del piatto di taglio alla pagina 134*.
- Bloccare la lama con un cuneo di legno.



- Allentare e rimuovere il bullone della lama (A), le rondelle (B), la lama (C) e il supporto della lama (D).



- Montare, seguendo i passaggi nell'ordine inverso. Montare la nuova lama con le estremità piegate nella direzione del piatto di taglio.



AVVERTENZA: Un tipo di lama errato può causare l'espulsione di oggetti dal piatto di taglio e lesioni gravi.

Ricerca guasti

Introduzione

Se non si riesce a trovare la soluzione a un problema in questo manuale dell'operatore, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.

Nota: Prima di risolvere un problema del prodotto, accertarsi che la batteria sia carica. Fare riferimento a *Ricarica della batteria alla pagina 138.*

Programma di ricerca guasti

Problema	Causa	Azione
Il display non si accende quando l'interruttore di accensione è in posizione "1".	La batteria è scarica. Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 138.</i>	Caricare la batteria.
	La batteria è in modalità di sospensione.	Per avviare la batteria, premere il pulsante Start per 2 secondi. Se la batteria non si avvia, tenerla in carica continuamente fino a quando si carica completamente. Quando la batteria è in modalità di sospensione, il tempo di ricarica è maggiore.
	Il fusibile della centralina di alimentazione è guasto.	Sostituire il fusibile della centralina di alimentazione. Fare riferimento a <i>Sostituzione del fusibile della centralina di alimentazione alla pagina 145.</i> Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Il display o il cavo della centralina di alimentazione è guasto.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.
	L'interruttore di accensione è guasto.	
La modalità di guida non si avvia quando si preme il pulsante di avvio.	Procedura di avviamento non corretta.	Fare riferimento a <i>Avviamento del prodotto alla pagina 140</i> e <i>Avvio impedito alla pagina 127.</i>
	Il pulsante di avvio viene premuto per meno di 1 secondo.	Premere il pulsante di avvio per 1 secondo. Un segnale acustico e una variazione del display mostra che la modalità di guida è attiva. Quando l'audio è disattivato, non viene emesso alcun segnale acustico per l'avvio. Fare riferimento a <i>Attivazione/disattivazione dell'audio alla pagina 137.</i>
	Il pannello di controllo è rotto.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.







Problema	Causa	Azione
I motori del piatto di taglio non si avviano.	Il piatto di taglio non è in posizione di falciatura.	Spostare il piatto di taglio in posizione di falciatura. Fare riferimento a <i>Per mettere il piatto di taglio in posizione di falciatura alla pagina 146.</i>
	Il cavo del piatto di taglio non è collegato correttamente.	Collegare il piatto di taglio al prodotto. Fare riferimento a <i>Rimozione e applicazione del piatto di taglio alla pagina 134.</i>
	Il piatto di taglio è pieno di erba.	Pulire il piatto di taglio. Fare riferimento a <i>Pulizia del prodotto alla pagina 144.</i>
	L'erba è troppo alta.	Regolare l'altezza di taglio in base alle condizioni dell'erba.
	La temperatura dei comandi dei motori del piatto di taglio è troppo alta.	Arrestare il prodotto e attendere che la temperatura diminuisca. Riavviarlo dopo 20 minuti.
	I motori del piatto di taglio sono guasti.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.
	I comandi dei motori del piatto di taglio sono guasti.	
Il cavo del piatto di taglio non è alimentato.		
La batteria non si ricarica. I LED sotto la presa del caricabatterie non si accendono.	Il caricabatterie non è collegato correttamente alla presa di corrente o al prodotto.	Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 138.</i>
	L'interruttore di accensione/spegnimento del caricatore è in posizione OFF.	Portare l'interruttore di accensione/spegnimento del caricatore in posizione di ON.
	Il caricabatterie è guasto.	Scollegare il caricabatterie e rivolgersi al centro di assistenza Husqvarna.
	Si è verificato un errore interno.	
	La presa di corrente è guasta.	Collegare il caricabatterie a una presa di corrente con la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta dei dati di funzionamento.
La batteria non si ricarica. I LED sotto la presa del caricabatterie lampeggiano in rosso.	La temperatura non rientra nell'intervallo della temperatura di carica.	Attendere che la temperatura della batteria rientri nell'intervallo della temperatura di carica consentito (0-38 °C). Cercare messaggi di errore o simboli di avvertenza sul display. Fare riferimento a <i>Messaggi di avvertenza sul display alla pagina 152</i> e <i>Messaggi di errore sul display alla pagina 153.</i>
	La batteria è guasta.	Scollegare il caricabatterie e rivolgersi al centro di assistenza Husqvarna.
	Si è verificato un errore interno.	
La batteria non si ricarica. I LED sotto la presa del caricabatterie mostrano lo stato della carica in giallo.	La temperatura della batteria è superiore a 38 °C.	Accertarsi che il caricatore e il prodotto si trovino in un luogo in cui la temperatura è compresa nell'intervallo della temperatura di carica consentito (0-38 °C). Se il caricatore è collegato, la carica si avvia automaticamente quando la temperatura della batteria è inferiore a 38 °C. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.

Problema	Causa	Azione
Il tempo di funzionamento non è aumentato dopo l'installazione di una seconda batteria.	La seconda batteria non è installata correttamente nel prodotto.	Accertarsi che sul display sia visualizzata la seconda batteria. Fare riferimento a <i>Letture delle informazioni sul sistema alla pagina 136</i> . Se sul display viene visualizzato un solo simbolo della batteria o se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
Il prodotto in modalità di taglio vibra.	Le lame sono allentate o danneggiate.	Controllare visivamente. Fare riferimento a <i>Per esaminare le lame alla pagina 148</i> . Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Una o più lame non sono bilanciate.	
	Un motore del piatto di taglio è allentato.	
Il prodotto in modalità di trasporto vibra.	Una o più ruote sono allentate.	Controllare visivamente. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Un pneumatico del prodotto è sgonfio.	
	Alcune viti del prodotto sono allentate.	
	Il motore di azionamento è allentato.	
Il risultato del taglio è insoddisfacente.	Le lame non sono affilate.	Fare riferimento a <i>Per esaminare le lame alla pagina 148</i> .
	L'erba è alta o bagnata.	Fare riferimento a <i>Ottimizzazione dei risultati della falciatura alla pagina 142</i> .
	Il piatto di taglio non è parallelo al terreno.	Fare riferimento a <i>Controllo del parallelismo del piatto di taglio alla pagina 147</i> .
	C'è dell'erba bloccata nel piatto di taglio.	Fare riferimento a <i>Pulizia del prodotto alla pagina 144</i> .
	La pressione degli pneumatici è diversa sui lati destro e sinistro.	Fare riferimento a <i>Pressioni degli pneumatici alla pagina 146</i> .
	Il prodotto funziona a un regime troppo elevato.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.
	Il regime motore è troppo basso.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.

Display - Risoluzione dei problemi

Messaggi delle spie del display


I messaggi delle spie del display mostrano una funzione innestata o informazioni sulle condizioni del prodotto. Fare riferimento a *Panoramica del display alla pagina 125*. Si accendono una o più spie del display. Quando viene visualizzato il messaggio di una spia sul display, il prodotto funziona ancora ma sono consigliate alcune operazioni.



Simboli	Nome	Causa/Azione
	Errore di sistema	Si è verificato un errore di sistema nel prodotto. Arrestare il prodotto e portare l'interruttore di accensione in posizione "0". Attendere 5 minuti. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Errore della batteria	Si è verificato un errore della batteria. Arrestare il prodotto e portare l'interruttore di accensione in posizione "0". Attendere 5 minuti prima dell'avvio. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Avvertenza del motore di azionamento	Il motore di azionamento è in stallo. È probabile che il prodotto sia utilizzato su un pendio dove la potenza di scarica necessaria è troppo elevata. Non utilizzarlo in condizioni che causano l'arresto del motore di azionamento.
	Errore della temperatura	Si è verificato un errore della temperatura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla combinazione di simboli.
	Modalità prestazioni ridotte	La modalità prestazioni ridotte è attiva. La modalità prestazioni ridotte viene impostata automaticamente quando il livello di carica è basso. Caricare il prodotto e non utilizzarlo su un pendio.
	Modalità prestazioni ridotte	La modalità prestazioni ridotte del prodotto viene impostata automaticamente. Il livello di carica è basso e/o la temperatura nella batteria, nel motore di azionamento o nella centralina del motore di azionamento è troppo alta. In questa modalità di guida le lame vengono disinserite e la velocità diminuisce gradualmente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla combinazione di simboli.

Messaggi di avvertenza sul display

Un messaggio di avvertenza è una combinazione di simboli gialli che vengono prima visualizzati come simboli grandi al centro del display. Quando viene visualizzata un'avvertenza, il prodotto può funzionare ma è più lento del solito. Per evitare errori, arrestare il prodotto e attendere lo spegnimento dei simboli di avvertenza. Se il prodotto viene arrestato, non può essere riavviato fino a quando il messaggio di avvertenza non scompare.

Nota: Per le avvertenze sulla centralina del motore o sul motore del piatto di taglio, sollevare il piatto di taglio o l'accessorio in posizione di trasporto per il riavvio o l'uso.




Simboli	Nome	Causa/Azione
	Avvertenza della temperatura della batteria	La temperatura della batteria è superiore a quella consigliata. Il prodotto funziona più lentamente del normale fino a quando la temperatura non diminuisce. Arrestare il prodotto e attendere che la temperatura della batteria diminuisca prima dell'avvio.




Simboli	Nome	Causa/Azione
	Avvertenza della temperatura per il motore di azionamento o la centralina del motore di azionamento	La temperatura nel motore di azionamento o nella centralina del motore di azionamento è superiore a quella consigliata. Il prodotto funziona più lentamente del normale fino a quando la temperatura non diminuisce. Arrestare il prodotto e attendere che la temperatura del motore di azionamento diminuisca prima dell'avvio.
	Avvertenza della temperatura per il motore del piatto di taglio o la centralina del motore del piatto di taglio	La temperatura nel motore del piatto di taglio o nella centralina del motore del piatto di taglio è superiore a quella consigliata. Il prodotto funziona più lentamente del normale fino a quando la temperatura non diminuisce. Sollevare il piatto di taglio o l'accessorio anteriore in posizione di trasporto e attendere che la temperatura diminuisca prima dell'avvio.

Messaggi di errore sul display

Un messaggio di errore è una combinazione di simboli rossi che vengono prima visualizzati come simboli grandi al centro del display. In caso di errore, viene impostata automaticamente la modalità di inattività del prodotto che non può essere avviato fino a quando l'errore non scompare. È possibile visualizzare i messaggi di errore nel menu degli errori. Fare riferimento a *Letture dei messaggi di errore alla pagina 137*.


Nota: Per gli errori sulla centralina del motore o sul motore del piatto di taglio, sollevare il piatto di taglio o l'accessorio in posizione di trasporto per il riavvio o l'uso.

Simboli	Nome	Causa/Azione
	Errore della temperatura della batteria	La temperatura della batteria è troppo elevata. Attendere che la temperatura della batteria diminuisca. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Errore della temperatura per il motore di azionamento o la centralina del motore di azionamento	La temperatura del motore di azionamento o della centralina del motorino di azionamento è troppo alta. Attendere che la temperatura del motore di azionamento o della centralina del motorino di azionamento diminuisca. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Errore della temperatura per il motore del piatto di taglio o la centralina del motore del piatto di taglio	La temperatura del motore del piatto di taglio o della centralina del motore del piatto di taglio è troppo alta. Sollevare il piatto di taglio o l'altro accessorio anteriore in posizione di trasporto e attendere che la temperatura diminuisca. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.


Simboli	Nome	Causa/Azione
	Errore nel motore di azionamento o nella centralina del motore di azionamento	Si è verificato un errore nel motore di azionamento o nella centralina del motorino di azionamento. Arrestare il prodotto e portare l'interruttore di accensione in posizione "0". Attendere 5 minuti prima dell'avvio. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Errore nel motore del piatto di taglio o nella centralina del motore del piatto di taglio	Si è verificato un errore nel motore del piatto di taglio o nella centralina del motore del piatto di taglio. Sollevare il piatto di taglio o l'altro accessorio anteriore in posizione di trasporto. Se il problema persiste, arrestare il prodotto e attendere 5 minuti prima dell'avvio. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.
	Errore batteria scarica	La batteria è scarica. Caricare la batteria.

Messaggi quando l'avvio è impedito

I simboli di avvio impedito vengono visualizzati quando le condizioni di avvio non sono rispettate. Il simbolo di avvio non consentito rimane sul display fino a quando non vengono rispettate le condizioni per l'avvio. Fare riferimento a *Avviamento del prodotto alla pagina 140*.




Descrizione	Azione
L'avvio è impedito perché il piatto di taglio è in posizione di falciatura.	Sollevare il piatto di taglio in posizione di trasporto prima dell'avvio. Fare riferimento a <i>Sollevamento e abbassamento del piatto di taglio alla pagina 140</i> .




Descrizione	Azione
L'avvio è impedito perché vengono premuti i pedali.	Non premere i pedali quando il prodotto si avvia.




Descrizione	Azione
L'avvio è impedito perché l'operatore è sollevato dal sedile.	L'operatore deve essere seduto sul sedile quando il prodotto si avvia. Fare riferimento a <i>Controllo presenza operatore (OPC)</i> alla pagina 127.



Descrizione	Azione
L'avvio è impedito perché il freno di stazionamento elettrico è disinserito.	Inserire il freno di stazionamento elettrico prima dell'avvio. Fare riferimento a <i>Spostamento manuale del prodotto</i> alla pagina 140.



Descrizione	Azione
L'avvio è impedito perché il caricatore è collegato.	Scollegare il caricatore dal prodotto prima dell'avvio. Fare riferimento a <i>Scollegamento del caricabatterie</i> alla pagina 139.



Descrizione	Azione
L'avvio è impedito a causa di un errore della temperatura.	Fare riferimento a <i>Display - Risoluzione dei problemi</i> alla pagina 151.

Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto

- Il prodotto ha un peso elevato e può causare lesioni da schiacciamento. Prestare attenzione durante il caricamento su un veicolo o rimorchio o durante lo scaricamento.
- Non sollevare il prodotto. Gli occhielli di trasporto non sono punti di sollevamento approvati e devono essere utilizzati solo per fissare il prodotto in modo sicuro a un rimorchio.
- Utilizzare un rimorchio omologato per il trasporto del prodotto.
- Accertarsi di conoscere le norme sulla circolazione stradale prima del trasporto del prodotto in un rimorchio o su strada.

Per il traino del prodotto

Per spostare il prodotto con il motore spento, il freno di stazionamento automatico deve essere disinserito.

1. Disinserire il freno di stazionamento elettrico. Fare riferimento a *Spostamento manuale del prodotto* alla pagina 140.
2. Trainare il prodotto solo a bassa velocità e per brevi distanze.

Per fissare il prodotto in modo sicuro a un rimorchio per il trasporto



AVVERTENZA: Il freno di stazionamento non è sufficiente per

bloccare il prodotto durante il trasporto.
Fissare saldamente il prodotto al rimorchio.

Attrezzatura: 2 cinghie di tensionamento approvate e 4 blocchi fermaruote a forma di cuneo.

1. Fissare le cinghie di tensionamento intorno al telaio o al vagone posteriore.
2. Stringere le cinghie di tensionamento in direzione della parte posteriore e anteriore del rimorchio per fissare il prodotto.
3. Posizionare i fermaruote davanti e dietro alle ruote posteriori.

Trasporto delle batterie

- Le batterie da 48 V in dotazione soddisfano i requisiti della legislazione sulle merci pericolose.
- Rispettare i requisiti speciali riportati sulla confezione e sulle etichette per il trasporto commerciale effettuato da terzi e da corrieri.
- Parlare con personale che ha seguito una formazione specifica in materiali pericolosi prima di inviare il prodotto. Rispettare tutte le norme nazionali vigenti.
- Quando si inserisce la batteria in un contenitore, applicare del nastro adesivo sui contatti aperti. Inserire la batteria in un contenitore compatto per evitare che si sposti.

Stoccaggio

Preparare il prodotto per il rimessaggio al termine della stagione e in caso di inutilizzo per un periodo superiore a 30 giorni.



AVVERTENZA: Rimuovere l'erba, le foglie e altri materiali infiammabili dal prodotto per ridurre il rischio di incendio. Lasciare raffreddare il prodotto prima del rimessaggio.

- Portare l'interruttore di accensione in posizione "0".
- Pulire il prodotto, fare riferimento a *Pulizia del prodotto alla pagina 144*. Ritoccare la vernice danneggiata per evitare la corrosione.
- Esaminare il prodotto per verificare la presenza di componenti usurati o danneggiati e stringere le viti e i dadi allentati.
- Caricare completamente la batteria prima dello stoccaggio. Assicurarsi che la carica delle batterie sia pari o superiore al 50% durante l'immagazzinamento.

Nota: La batteria può entrare in modalità di sospensione quando il prodotto è rimessato o lo stato della carica è bassissimo. Per avviare la batteria, premere il pulsante di avvio per 2 secondi. Se la batteria non si avvia, tenerla in carica continuamente fino a quando si carica

completamente. Il tempo di ricarica è maggiore quando la batteria è in modalità di sospensione.

- Lubrificare tutti gli ingrassatori, i giunti e gli assali.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito. Posizionare una copertura protettiva sul prodotto.

Nota: Per proteggere il prodotto durante


l'immagazzinamento o il trasporto è possibile acquistare un coperchio apposito presso il proprio rivenditore.

- Conservare il prodotto in un'area chiusa a chiave per impedire l'accesso a bambini o persone non autorizzate.
- Conservare il prodotto e l'alimentatore in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.
- Se si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo in cui la temperatura ambiente sia compresa tra 0 °C/32 °F e 50 °C/122 °F. Se non si utilizza il prodotto, è possibile conservarlo in luoghi in cui la temperatura ambiente è compresa tra -20 °C/-4 °F e 50 °C/122 °F.
- Tenere il prodotto lontano dalla luce solare.
- Non conservare il prodotto in aree elettricamente statiche.

Smaltimento della batteria e del caricabatterie

I simboli sul prodotto o sul relativo imballaggio indicano che il presente prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere portato presso un centro di raccolta specializzato nel recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Trattando questo prodotto correttamente, si contribuisce a contrastare il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulle persone che può altrimenti sortire da una gestione impropria del prodotto come rifiuto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'autorità municipale, il servizio rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato.



Smaltimento

- Le sostanze chimiche possono essere pericolose e non devono essere disperse nel suolo. Smaltire sempre le sostanze chimiche utilizzate presso un centro assistenza o un centro di smaltimento autorizzato.
- Quando il prodotto è usurato, inviarlo al rivenditore o a un centro di riciclaggio autorizzato.

- L'olio e la batteria possono contaminare l'ambiente. Rispettare le norme locali sul riciclaggio e le normative vigenti.
- Non smaltire la batteria come un rifiuto domestico.
- Inviare la batteria a un centro assistenza Husqvarna o smaltirla in un centro specializzato nello smaltimento delle batterie usate.

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	
Lunghezza senza piatto di taglio, mm	1999
Larghezza senza piatto di taglio, mm	883
Lunghezza compreso il piatto di taglio, mm ²³	2296
Larghezza, piatto di taglio incluso, mm ²⁴	994
Altezza, mm	1128
Peso senza piatto di taglio (inclusa 1 batteria), kg	186
Passo, mm	907
Dimensioni degli pneumatici	170/60-8
Pressioni degli pneumatici, posteriore - anteriore, kPa/bar/psi	60/0,6/8,7
Pendenza massima, gradi °	10
Peso massimo attrezzatura trainata con pendenza di 10°, kg	110
Forza verticale max consentita sulla barra di traino, N/kg	250/25
Forza orizzontale max consentita sulla barra di traino, N/kg	250/25
Carico max sul coperchio della batteria, kg	25
Motore di azionamento	
Tipo di motore	Motore CC senza spazzole
Tensione, V	48
Potenza nominale motore, kW	1,5
Regime max motore, giri/min	3500
Trasmissione	
Marca/Modello	Omnigear/Husqvarna TP400R
Grasso	GRASSO NLGI-00 EP
Volume grasso, l	0,6
Numero di marce avanti	-
Numero di marce indietro	-
Velocità max. marcia avanti, km/h	9
Velocità max. marcia indietro, km/h	5
Impianto elettrico	
Tipo	48 V CC, messa a terra negativa

²³ Misura effettuata con il piatto di taglio Combi 94i

²⁴ Misura effettuata con il piatto di taglio Combi 94i

Fusibile principale, A	80
Fusibile piatto di taglio, A	80
Fusibile per la centralina di alimentazione, A/V.	3/58
Emissioni di rumore ²⁵	
Livello potenza acustica, misurato dB(A)	95
Livello potenza acustica, garantito dB(A)	96
Livelli di rumorosità ²⁶	
Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, dB(A)	78
Livelli di vibrazioni ²⁷	
Livello di vibrazioni sul volante, m/s ²	0,1
Livello di vibrazioni sul sedile, m/s ²	0,2
Piatto di taglio	
Tipo	Combi 94i
	Combi 103i

Piatto di taglio	Combi 94i	Combi 103i
Larghezza di taglio, mm	940	1030
Larghezza, mm	994	1081
Potenza motore piatto di taglio, kW	3×0,9	3×0,9
Altezza di taglio, 10 posizioni, mm	25-75	25-75
Lunghezza della lama, mm	359	389
Lama		
Codice articolo	598 88 55-10	536 15 76-10



AVVERTENZA: Utilizzare un piatto di taglio non omologato per il prodotto può causare l'espulsione ad alta velocità di

oggetti e lesioni gravi. Non utilizzare tipi di piatti di taglio diversi da quelli indicati nel presente manuale dell'operatore.

Dati di frequenza radio

	R 200IX
Gamma di frequenza, MHz	2402–2480

²⁵ Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (L_{WA}) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

²⁶ Livello di pressione acustica in ottemperanza alla norma EN ISO 5395. I dati riportati per il livello di pressione acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A).

²⁷ Livello di vibrazioni in ottemperanza alla norma EN ISO 5395. I dati riportati per il livello di vibrazioni hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2 m/s² (volante) e 0,8 m/s² (sedile).

	R 200iX
Potenza erogata ²⁸ , dBm	-7,0

Batterie approvate

Per questo prodotto, utilizzare esclusivamente batterie originali.

Batteria	EM-5240Li
Codice articolo	598 84 43-01
Tipo	Ioni di litio
Capacità batteria, Ah	38,5
Tensione nominale, V	50,4
Peso, kg/lb	17/38

Caricabatterie omologati

Caricabatterie	PS 300C
Tensione di entrata, V	220–240
Corrente di entrata, A	1,8
Frequenza, Hz	50
Potenza, W	300
Tensione di uscita, V	58
Corrente di uscita, A	5,3

Assistenza

Assistenza

Eseguire un controllo annuale presso un centro di assistenza autorizzato per assicurarsi che il prodotto funzioni in modo sicuro e al meglio durante l'alta stagione. Il momento migliore per eseguire la manutenzione o la revisione del prodotto è la bassa stagione.

Quando si ordinano i ricambi, fornire le informazioni sull'anno di acquisto, il modello, il tipo e il numero di serie.

Utilizzare sempre ricambi originali.

²⁸ Misurata a 2402 MHz.

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara sotto la propria esclusiva
responsabilità che il prodotto indicato:

Descrizione	Trattorini tagliaerba
Marchio	Husqvarna
Tipo/Modello	R 200iX
Identificazione	Numeri di serie a partire da 2023 e successivi

È pienamente conforme alle seguenti norme e direttive
UE:

Direttiva/norma	Descrizione
2006/42/CE	"sulle macchine"
2014/53/UE	"riguardante le apparecchiature radio"
2000/14/CE	"sull'emissione di rumore nell'ambiente"
2011/65/UE	"sulle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"

e che sono applicati gli standard e/o
le specifiche tecniche seguenti: EN ISO
12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, ETSI EN 300 328
V2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17
V3.2.4, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018 .



Organo competente: 0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå,
Sweden ha certificato la conformità alla Direttiva del
Consiglio 2000/14/CE, procedura di valutazione della
conformità: Allegato VI

Per informazioni sulle emissioni acustiche, fare
riferimento a *Dati tecnici alla pagina 158*.

Huskvarna, 2023-07-05

Claes Lossdal, Responsabile sviluppo/Prodotti da
giardino, Husqvarna AB

Responsabile della documentazione tecnica

Marchi registrati

Il marchio denominativo e i logo *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, inc.* e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna è soggetto a licenza.