



# Husqvarna®







## GX 560




EN	Operator's manual	5-15
BG	Ръководство за експлоатация	16-28
CS	Návod k použití	29-40
DA	Brugsanvisning	41-52
DE	Bedienungsanweisung	53-65
EL	Οδηγίες χρήσης	66-78
ES	Manual de usuario	79-90
ET	Kasutusjuhend	91-101
FI	Käyttöohje	102-113
FR	Manuel d'utilisation	114-126
HR	Priručnik za korištenje	127-137
HU	Használati utasítás	138-149
IT	Manuale dell'operatore	150-162
JA	取扱説明書	163-173
LT	Operatoriaus vadovas	174-185
LV	Lietošanas pamācība	186-197
NL	Gebbruiksaanwijzing	198-209
NO	Bruksanvisning	210-220
PL	Instrukcja obsługi	221-232
PT	Manual do utilizador	233-244
RO	Instrucțiuni de utilizare	245-256
RU	Руководство по эксплуатации	257-270
SK	Návod na obsluhu	271-282
SL	Navodila za uporabo	283-293
SR	Priručnik za rukovaoca	294-304
SV	Bruksanvisning	305-315
TR	Kullanım kılavuzu	316-326
UK	Посібник користувача	327-339


1




17




18




19



20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30



31



32



---

## Sommario

---

Introduzione.....	150	Manutenzione.....	155
Sicurezza.....	151	Trasporto, stoccaggio e smaltimento.....	160
Montaggio.....	154	Dati tecnici.....	160
Funzionamento.....	154	Dichiarazione di conformità.....	162

---

## Introduzione

---

### Descrizione del prodotto

Il prodotto è un rasaerba rotativo con operatore a piedi. Si muove su un cuscino d'aria che agevola il taglio dell'erba in tutte le aree del prato.

### Uso previsto

Utilizzare il prodotto per tagliare l'erba in giardini privati più ampi o in spazi verdi pubblici. Può essere utilizzato

su pendenze massime di 40° con il prodotto sotto. Non utilizzare il prodotto per altre attività.



**ATTENZIONE:** Non spingere il tagliaerba su una pendenza. Ciò può danneggiare il motore.

---

### Panoramica del prodotto

(Fig. 1)

1. Impugnatura del freno motore
2. Impugnatura superiore
3. Manopola dell'impugnatura
4. Impugnatura inferiore
5. Impugnatura della fune di avviamento
6. Filtro dell'aria
7. Serbatoio del carburante
8. Valvola del carburante
9. Tappo dell'olio
10. Marmitta
11. Gancio per la regolazione della posizione dell'impugnatura
12. Candela
13. Manuale dell'operatore
14. Targhetta dati di funzionamento

(Fig. 6)

Prestare attenzione a oggetti lanciati o rimbalzati.

(Fig. 7)

Mantenere le persone e gli animali a una distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.

(Fig. 8)

Arrestare il motore e rimuovere il cavo di accensione prima di effettuare interventi di riparazione o manutenzione.

(Fig. 9)

Il prodotto è conforme alle direttive CE vigenti.

(Fig. 10)

Emissioni di rumore nell'ambiente in conformità alle direttive e alle norme UE e UK e alla norma del Nuovo Galles del Sud in materia di protezione dell'ambiente "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Il livello di potenza sonora garantito del prodotto è specificato in *Dati tecnici alla pagina 160* e sull'etichetta.

### Simboli riportati sul prodotto

(Fig. 2)

AVVERTENZA: L'uso improprio del mezzo può provocare lesioni anche mortali all'operatore o alle persone circostanti.

(Fig. 11)

Valvola del carburante aperta.

(Fig. 3)

Prima dell'uso, leggere per intero il manuale dell'operatore e accertarsi di aver compreso le istruzioni.

(Fig. 12)

Valvola del carburante chiusa.

(Fig. 4)

Avvertenza: lama rotante. Tenere lontani mani e piedi.

(Fig. 13)

I fumi di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un gas inodore, velenoso ed estremamente pericoloso. Non far funzionare il prodotto in ambienti chiusi o in spazi angusti.

(Fig. 5)

Avvertenza: parti rotanti. Tenere lontani mani e piedi.

(Fig. 14)

Rischio di incendio. Spegnerne sempre il motore prima del rifornimento.

**Nota:** I restanti simboli/decalcomanie sul prodotto riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in altre aree commerciali.

## Emissioni Euro V



**AVVERTENZA:** La manomissione del motore rende nulla l'omologazione UE del prodotto.

## Danni al prodotto

Non siamo responsabili dei danni al prodotto se:

- Il prodotto viene riparato in modo errato.
- Il prodotto viene riparato con parti che non provengono o non sono omologate dal produttore.
- Il prodotto contiene un accessorio che non proviene o non è omologato dal produttore.
- Il prodotto non viene riparato presso un centro di assistenza autorizzato o presso un'autorità competente.

## Sicurezza

### Definizioni di sicurezza

Le diciture Avvertenza, Attenzione e Note evidenziano parti molto importanti del manuale.



**AVVERTENZA:** Segnala un rischio di lesioni anche fatali all'operatore o alle persone presenti nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.



**ATTENZIONE:** Segnala un rischio di danni al prodotto, ad altri materiali o alla zona adiacente nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.

**Nota:** Fornisce ulteriori informazioni necessarie in una determinata situazione.

### Istruzioni di sicurezza generali



**AVVERTENZA:** Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Questo prodotto è pericoloso se utilizzato in maniera impropria o se non si presta attenzione. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni anche fatali.
- Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elettromagnetico. Tale campo può interferire, in alcuni casi, con persone portatrici di impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di condizioni che possono implicare lesioni gravi o mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.
- Usare la massima cautela e il buon senso. Se non si è sicuri di come utilizzare il prodotto in una

particolare situazione, fermarsi e rivolgersi al proprio rivenditore Husqvarna prima di continuare.

- Tenere presente che l'operatore potrà essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti che coinvolgano altre persone o i loro beni.
- Tenere pulito il prodotto. Assicurarsi che sia possibile leggere chiaramente simboli e decalcomanie.
- Non consentire ad altre persone di utilizzare il prodotto se non si è sicuri che abbiano letto e compreso il contenuto del Manuale dell'operatore.
- Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto.
- Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro. È necessaria sempre la supervisione di un adulto responsabile.
- Non permettere a chiunque non conosca le istruzioni di utilizzare il prodotto.
- Controllare sempre qualsiasi persona, dalle capacità fisiche o mentali ridotte, che utilizzi il prodotto. È necessaria sempre la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi, ammalati o sotto effetto di alcool, farmaci o medicinali. Essi potrebbero compromettere la vista, l'attenzione, il coordinamento e il giudizio.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato o che non funzioni correttamente.
- Non modificare il prodotto né utilizzarlo nel caso in cui vi sia la possibilità che sia stato modificato da altri.
- Non modificare la regolazione per il controllo del regime motore.

### Sicurezza dell'area di lavoro



**AVVERTENZA:** Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Rimuovere rami, ramoscelli, pietre e altri oggetti dall'area di lavoro prima di azionare il prodotto.
- Gli oggetti che urtano contro l'attrezzatura di taglio potrebbero essere proiettati e causare danni a cose e persone. Mantenere persone e animali a una distanza di sicurezza dal prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di nebbia, pioggia, vento forte, freddo, rischio di fulmini o altre condizioni climatiche sfavorevoli. L'uso del prodotto in condizioni climatiche sfavorevoli o in aree umide può influire negativamente sui riflessi dell'operatore. Condizioni climatiche sfavorevoli possono causare condizioni di lavoro pericolose.
- Prestare attenzione a persone, cose e situazioni che possono impedire un utilizzo sicuro del prodotto.
- Prestare attenzione a radici, pietre, ramoscelli, fossi, canali e altri ostacoli. L'erba alta può ostacolare la visuale.
- Tagliare l'erba in pendenza può risultare pericoloso. Non azionare il prodotto su terreni con pendenze superiori a 40°. Non tagliare l'erba su un terreno in pendenza bagnato.
- Quando si taglia l'erba su un terreno in pendenza, tenere sempre i piedi in piano e il prodotto davanti a sé sul terreno in pendenza.
- Prestare attenzione in prossimità di angoli e oggetti nascosti che potrebbero ostacolare la visuale.
- Non fissare l'impugnatura del freno motore in modo permanente al manubrio quando il motore è in funzione.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile e avviarlo. Assicurarsi che la lama non venga a contatto con il terreno o con altri oggetti.
- Collocarsi sempre posteriormente al prodotto quando lo si utilizza.
- Tenere entrambe le mani sull'impugnatura durante l'utilizzo del prodotto. Tenere mani e piedi lontani dalle lame rotanti.
- Prestare attenzione quando si tira il prodotto verso di sé.
- Non sollevare il prodotto con il motore in funzione. Se si deve sollevare il prodotto, arrestare innanzitutto il motore e scollegare il cavo della candela dalla candela.
- Non camminare all'indietro quando si utilizza il prodotto.
- Arrestare il motore quando si attraversano zone prive d'erba quali vialetti in ghiaia, pietra e asfalto.
- Non correre con il prodotto quando il motore è in funzione. Camminare sempre durante l'utilizzo del prodotto.
- Non perdere di vista il prodotto quando il motore è acceso. Arrestare il motore e attendere che l'attrezzatura di taglio smetta di ruotare.

## Sicurezza sul lavoro



**AVVERTENZA:** Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per tagliare il prato. Non è consentito utilizzare il prodotto per altri scopi.
- Usare sempre abbigliamento protettivo personale. Vedere *Abbigliamento protettivo personale alla pagina 152*.
- Non avviare il motore in uno spazio chiuso o in prossimità di materiali infiammabili. I fumi di scarico del motore sono molto caldi e possono contenere scintille in grado di provocare incendi.
- Non azionare il prodotto senza prima aver montato correttamente la lama e tutti i coperchi. Una lama non correttamente fissata potrebbe fuoriuscire e causare lesioni.
- Assicurarsi che la lama non urti oggetti quali pietre e radici. Ciò potrebbe provocare danni alla lama e piegare l'albero motore. Un'asse piegato provoca forti vibrazioni e un alto rischio di allentamento della lama.
- Qualora la lama urti contro un oggetto o all'insorgere di vibrazioni arrestare immediatamente il prodotto. Staccare il cavo di accensione dalla candela. Verificare la presenza di eventuali danni al prodotto. Riparare eventuali danni o contattare un'officina approvata per far svolgere la riparazione.

## Istruzioni di sicurezza per il funzionamento

### Abbigliamento protettivo personale



**AVVERTENZA:** Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- L'uso di abbigliamento protettivo personale non elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravità in caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore per la scelta dell'attrezzatura adatta.
- Utilizzare protezioni per le orecchie se il livello di rumore è superiore a 85 dB.
- Utilizzare robusti stivali o scarpe antiscivolo. Non utilizzare il prodotto con calzature aperte o a piedi nudi.
- Utilizzare pantaloni lunghi di tessuto pesante.
- Indossare guanti protettivi ove necessario, ad esempio per montare, ispezionare o pulire l'attrezzatura di taglio.

### Dispositivi di sicurezza sul prodotto



**AVVERTENZA:** Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Non utilizzare un prodotto usando dispositivi di sicurezza danneggiati o che non funzionano correttamente.
- Effettuare regolarmente un controllo dei dispositivi di sicurezza. Se i dispositivi di sicurezza sono danneggiati o non funzionano correttamente, rivolgersi al centro di assistenza Husqvarna.
- Non apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza.

### Controllo del coperchio di taglio

Il coperchio di taglio riduce le vibrazioni del prodotto e il rischio di ferirsi con la lama.

- Esaminare il coperchio di taglio per accertarsi che non presenti danni quali crepe.

### Impugnatura del freno motore

L'impugnatura del freno motore arresta il motore. Quando si rilascia l'impugnatura del freno motore, il motore si arresta.

Per ispezionare il freno motore, avviare il motore e quindi rilasciare l'impugnatura del freno motore. Se il motore non si arresta entro 3 secondi, far regolare il freno motore presso un'officina Husqvarna autorizzata.

(Fig. 15)

### Marmitta

La marmitta assicura il minimo livello di rumorosità e allontana i fumi di scarico dall'operatore.

Non utilizzare il prodotto se la marmitta è mancante o danneggiata. Una marmitta danneggiata aumenta il livello acustico e il rischio di incendio.



**AVVERTENZA:** La marmitta si surriscalda durante e dopo l'uso e quando il motore funziona al regime minimo. Prestare attenzione in prossimità di materiali infiammabili e/o fumi per evitare incendi.

### Sicurezza per l'uso del carburante



**AVVERTENZA:** Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Non avviare il prodotto nel caso in cui vi sia carburante o olio motore su di esso. Rimuovere il carburante/olio indesiderato e lasciare che il prodotto si asciughi.
- In caso di perdite di carburante sugli indumenti, cambiarsi immediatamente.
- Il carburante non deve arrivare a contatto con il corpo, poiché può causare lesioni. In caso di contatto del carburante con il corpo, rimuoverlo con acqua e sapone.

- Non avviare il prodotto se il motore presenta una perdita. Esaminare regolarmente il motore per verificare la presenza di eventuali perdite.
- Prestare la massima attenzione con il carburante. Il carburante è infiammabile e i fumi sono esplosivi quindi possono causare lesioni o morte.
- Non respirare i fumi del carburante perché possono causare lesioni. Accertarsi che ci sia un flusso d'aria sufficiente.
- Non fumare in prossimità del carburante o del motore.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità del carburante o del motore.
- Non aggiungere carburante a motore acceso.
- Assicurarsi che il motore sia freddo prima di effettuare il rifornimento.
- Prima di effettuare il rifornimento, aprire lentamente il tappo del serbatoio del carburante e rilasciare la pressione con cautela.
- Non aggiungere carburante al motore in un ambiente chiuso. Un flusso d'aria insufficiente può causare lesioni o la morte dovute ad asfissia o al monossido di carbonio.
- Stringere a fondo il tappo del serbatoio del carburante. Se il tappo del serbatoio del carburante non è serrato, vi è il rischio di incendio.
- Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno 3 m/10 ft dal punto in cui è stato riempito il serbatoio del carburante.
- Non riempire completamente il serbatoio del carburante. Il calore provoca l'espansione del carburante. Lasciare dello spazio nella parte superiore del serbatoio del carburante.

### Istruzioni di sicurezza per la manutenzione



**AVVERTENZA:** Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- I fumi di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un gas inodore, velenoso e altamente pericoloso. Non avviare il motore in ambienti o spazi chiusi.
- Prima di eseguire la manutenzione del prodotto, arrestare il motore e rimuovere il cavo di accensione dalla candela.
- Indossare guanti protettivi quando si esegue la manutenzione dell'attrezzatura di taglio. La lama è molto affilata e ci si può ferire facilmente.
- Accessori e modifiche apportate al prodotto che non siano stati approvati dal costruttore possono causare infortuni gravi, anche fatali. Non apportare modifiche al prodotto. Utilizzare sempre accessori approvati dal produttore.
- Se la manutenzione non viene eseguita correttamente e con regolarità, aumenta il rischio di lesioni personali e danni al prodotto.

- Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione riportati nel presente manuale. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere svolti da un'officina Husqvarna autorizzata.
- Rivolgersi a un'officina Husqvarna autorizzata per far svolgere regolarmente interventi di manutenzione sul prodotto.
- Sostituire le parti danneggiate, usurate o rotte.

---

## Montaggio

---

### Per montare l'impugnatura inferiore

1. Inserire il gancio fissato all'impugnatura (A) nella scanalatura centrale (B), in direzione della freccia (C). (Fig. 16)
2. Ruotare l'impugnatura in senso orario a 90° fino a portare le estremità dell'impugnatura inferiore tra le staffe (D) sul coperchio di taglio.
3. Inserire i perni a testa piana (A) attraverso le staffe e le estremità dell'impugnatura inferiore. Bloccare con le spine di bloccaggio (B). (Fig. 17)

2. Allineare i fori nell'impugnatura superiore con i fori nell'impugnatura inferiore e fissare le viti, le rondelle e le manopole. (Fig. 18)
3. Utilizzare le fascette per fissare i cavi all'impugnatura. (Fig. 19)



**ATTENZIONE:** Assicurarsi che la tensione dei cavi non sia eccessiva.

### Per montare l'impugnatura superiore

1. Portare l'impugnatura inferiore in posizione di parcheggio, fare riferimento a *Per impostare la posizione dell'impugnatura alla pagina 154*.

---

## Funzionamento

---

### Introduzione



**AVVERTENZA:** Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.



**ATTENZIONE:** Non utilizzare mai benzina con un numero di ottani inferiore a 90 RON al di fuori del Nord America (87 AKI in Nordamerica). Ciò può causare danni al prodotto.

### Prima di utilizzare il prodotto

1. Leggere il Manuale dell'operatore con attenzione e accertarsi di averne compreso il contenuto.
2. Esaminare l'attrezzatura di taglio per assicurarsi che sia correttamente collegata e regolata. Vedere *Per controllare l'attrezzatura di taglio alla pagina 158*.
3. Riempire il serbatoio del carburante. Vedere *Per il rifornimento del carburante alla pagina 154*.
4. Riempire il serbatoio dell'olio ed effettuare il controllo del livello dell'olio. Vedere *Cambio dell'olio motore alla pagina 159*.

1. Aprire lentamente il tappo del serbatoio del carburante per rilasciare la pressione.
2. Riempire lentamente il serbatoio con una tanica di carburante. Se si versa del carburante, rimuoverlo con un panno e lasciare asciugare eventuali residui.
3. Pulire l'area intorno al tappo del serbatoio del carburante.
4. Stringere completamente il tappo del serbatoio del carburante. Se il tappo del serbatoio carburante non è serrato, vi è il rischio di incendio.
5. Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno 3 m (10 ft) dal punto in cui è stato riempito il serbatoio del carburante.

### Per il rifornimento del carburante

Se disponibile, utilizzare benzina alchilata/a basso livello di emissioni. Se non è disponibile benzina alchilata/a basso livello di emissioni, utilizzare benzina senza piombo di buona qualità o benzina contenente piombo. Utilizzare benzina con un numero minimo di ottani pari a 90 RON al di fuori del Nordamerica (87 AKI in Nordamerica) e con una percentuale massima di etanolo del 10% (E10).

### Per impostare la posizione dell'impugnatura

1. Sollevare il gancio (A). (Fig. 20)
2. Spingere in avanti il gancio per portare l'impugnatura in posizione di parcheggio (B).
3. Tirare il gancio all'indietro per portare l'impugnatura in posizione di taglio (C).

## Avviamento del prodotto

1. Accertarsi che il cavo di accensione sia collegato alla candela.
2. Portare l'impugnatura in posizione di parcheggio, fare riferimento a *Per impostare la posizione dell'impugnatura alla pagina 154*.
3. Aprire la valvola del carburante. (Fig. 21)
4. Tenere l'impugnatura del freno motore contro il manubrio.
5. Posizionare il piede destro sul coperchio di taglio.
6. Tenere la parte superiore dell'impugnatura inferiore con la mano destra e inclinare il prodotto.
7. Tenere l'impugnatura della fune di avviamento con la mano destra. (Fig. 22)
8. Estrarre lentamente l'impugnatura della fune di avviamento fino a che non si avverte una leggera resistenza.
9. Tirare con forza per avviare il motore.
10. Quando il motore è alla velocità massima, abbassare lentamente il prodotto al suolo.
11. Portare l'impugnatura in posizione di taglio, fare riferimento a *Per impostare la posizione dell'impugnatura alla pagina 154*.



**AVVERTENZA:** Non avvolgere la fune di avviamento intorno alla mano.

## Arresto dell'unità

- Inclinare il prodotto e rilasciare l'impugnatura del freno motore.

- Quando il motore si arresta, abbassare il prodotto.
- Portare l'impugnatura in posizione di parcheggio, fare riferimento a *Per impostare la posizione dell'impugnatura alla pagina 154*.
- Chiudere la valvola del carburante.

## Utilizzo del prodotto



**ATTENZIONE:** Non spingere il tagliaerba su una pendenza. Ciò può danneggiare il motore.

- Quando si taglia l'erba su un terreno in pendenza, tenere sempre i piedi in piano e il prodotto davanti a sé sul terreno in pendenza. Non utilizzare il prodotto su terreni con pendenze superiori a 40°. (Fig. 23)

## Per ottenere un buon risultato

- Utilizzare sempre una lama ben affilata. Una lama non tagliente fornisce un risultato irregolare e la superficie di taglio dell'erba ingiallisce. Una lama affilata inoltre consuma minore energia di una lama affilata.
- Non tagliare più di 1/3 dell'altezza dell'erba. Iniziare l'operazione di taglio impostando l'altezza di taglio su un livello alto. Esaminare il risultato e ridurre l'altezza di taglio al livello applicabile. Se l'erba è molto alta, procedere lentamente e tagliarla 2 volte, se necessario.
- Tagliare sempre in direzioni diverse per evitare il formarsi di strisce sul prato.
- Mantenere pulito il coperchio di taglio. L'accumulo di erba e sporcizia sul lato interno del coperchio di taglio può ridurre il risultato del taglio. Fare riferimento a *Per pulire il prodotto alla pagina 158*.

# Manutenzione

## Introduzione



**AVVERTENZA:** Prima di svolgere la manutenzione, leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.

Per tutti gli interventi di assistenza e riparazione sul prodotto, è necessaria una formazione specifica. La nostra azienda garantisce la disponibilità di personale qualificato per le riparazioni e l'assistenza. Rivolgersi al proprio centro di assistenza autorizzato Husqvarna.

Per ulteriori informazioni dettagliate, fare riferimento a [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

## Prima di eseguire interventi di manutenzione



**AVVERTENZA:** Per evitare lesioni e danni al prodotto, rispettare le istruzioni seguenti quando è necessario posizionare il prodotto su un fianco.

1. Chiudere la valvola del carburante. (Fig. 24)
2. Lasciare girare il motore finché non si arresta.
3. Scollegare il cavo della candela. (Fig. 25)
4. Inclinare il prodotto sul fianco sinistro, con il filtro dell'aria (A) verso l'alto e la marmitta verso il basso. (Fig. 26)

## Programma di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati sulla base di un uso quotidiano del prodotto. Gli intervalli cambiano se il prodotto non viene usato quotidianamente.

Per gli interventi di manutenzione contrassegnati con il simbolo \*, vedere le istruzioni in *Dispositivi di sicurezza sul prodotto alla pagina 152*.

Manutenzione	Giornaliera	Dopo le prime 5 ore	Ogni 3 mesi o dopo 25 ore	Ogni 6 mesi o dopo 50 ore	Ogni anno o dopo 100 ore	Ogni 2 anni o dopo 200 ore
Effettuare un'ispezione generale	X		X	X	X	X
Pulire il prodotto	X		X	X	X	X
Eseguire un controllo dell'attrezzatura di taglio	X		X	X	X	X
Eseguire un controllo del coperchio di taglio per verificare che non sia danneggiato*	X		X	X	X	X
Eseguire un controllo dell'impugnatura del freno motore*	X		X	X	X	X
Eseguire un controllo della marmitta*	X		X	X	X	X
Esaminare il motore, il serbatoio del carburante e le tubazioni del carburante per accertare eventuali perdite	X		X	X	X	X
Effettuare un controllo del livello dell'olio motore. Rabboccare con olio idraulico se necessario	X		X			
Eseguire un controllo del filtro dell'aria	X					
Sostituire l'olio motore (dopo le prime 5 ore)		X		X	X	X
Eseguire un controllo del motorino di avviamento e della corda di avviamento per rilevare eventuali danni			X	X	X	X
Pulire il filtro dell'aria			X	X	X	
Sostituire il filtro dell'aria						X
Eseguire un controllo della candela. Pulire se necessario			X	X	X	
Sostituire la candela						X
Pulire la superficie esterna del carburatore e la zona circostante			X	X	X	X
Pulire la superficie interna del serbatoio del carburante					X	X
Eseguire un controllo della pastiglia dei freni del volano				X	X	X
Eseguire un controllo del regime minimo. Regolare se necessario					X	X
Pulire lo schermo del parascintille					X	X
Esaminare e regolare il gioco delle valvole					X	X
Eseguire un controllo dei tubi del carburante. Sostituire se necessario						X

## Ispezione generale

- Controllare che tutti i dadi e le viti del prodotto siano serrati correttamente.

## Per pulire il prodotto



**AVVERTENZA:** Rispettare le istruzioni fornite in *Prima di eseguire interventi di manutenzione alla pagina 155* prima di pulire sotto il prodotto.



**ATTENZIONE:** non utilizzare detergente, benzina o solventi per pulire il prodotto in quanto possono danneggiare le parti in plastica.

- Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire il prodotto.
- Se si utilizza dell'acqua per pulire il prodotto, non versare l'acqua direttamente sul motore.
- Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e sporcizia.
- Accertarsi che le prese d'aria fredda non siano ostruite.
- Rimuovere la ventola (fare riferimento a *Per sostituire la lama e la ventola alla pagina 158*) e pulirla con una spazzola.
- Pulire le parti esterne del prodotto con un panno asciutto.
- Pulire la parte inferiore del prodotto con un raschietto per rimuovere l'accumulo di erba e rifiuti.

## Per controllare l'attrezzatura di taglio



**AVVERTENZA:** Per evitare l'avviamento accidentale del prodotto, rimuovere il cavo di accensione dalla candela.



**AVVERTENZA:** Indossare guanti protettivi quando si esegue la manutenzione dell'attrezzatura di taglio. La lama è molto affilata e ci si può ferire facilmente.

1. Controllare l'attrezzatura di taglio per individuare danni o crepe. Sostituire sempre l'attrezzatura di taglio danneggiata.
2. Osservare la lama per controllare che non sia danneggiata o usurata.

**Nota:** Dopo l'affilatura la lama deve essere bilanciata. Rivolgersi a un centro assistenza per l'affilatura, la sostituzione e il bilanciamento. Se si urta un ostacolo che provoca l'arresto del prodotto, sostituire la lama danneggiata. Il centro di assistenza può valutare se la lama può essere affilata o deve essere sostituita.

## Per sostituire la lama e la ventola



**AVVERTENZA:** Utilizzare dei guanti da lavoro spessi. La lama è molto affilata e ci si può ferire facilmente.

1. Preparare il prodotto per gli interventi di manutenzione, fare riferimento a *Prima di eseguire interventi di manutenzione alla pagina 155*.
2. Tenere la ventola saldamente e ruotare il bullone della lama (A) in senso antiorario per rimuoverlo. (Fig. 27)
3. Rimuovere la lama (B), i distanziatori per l'altezza di taglio (C) e la ventola (D).
4. Controllare il bullone della lama e la ventola per verificare che non vi siano danni.
5. Reinscrivere la ventola nella posizione iniziale. Se si aggiungono distanziatori per l'altezza di taglio, assicurarsi che i perni siano inseriti nei fori sulla ventola.
6. Fissare la nuova lama. Assicurarsi che i perni sulla ventola (E) siano inseriti nei fori (F) sulla lama.
7. Quando si fissa la nuova lama, assicurarsi che le estremità inclinate della lama puntino in direzione del terreno.
8. Inserire il bullone della lama attraverso il foro centrale della lama (G), quindi serrare manualmente in senso orario.
9. Tenere la ventola saldamente e serrare il bullone della lama con una chiave.
10. Girare manualmente la lama per verificare che possa ruotare liberamente.
11. Avviare il prodotto per eseguire una prova della lama. Se la lama non è collegata correttamente, si verificano delle vibrazioni nel prodotto o il risultato del taglio è insoddisfacente.

## Per impostare l'altezza di taglio

Aggiungere i distanziatori per l'altezza di taglio per diminuire l'altezza di taglio. Rimuovere i distanziatori per l'altezza di taglio per aumentare l'altezza di taglio.

**Nota:** Non utilizzare più di 2 distanziatori per l'altezza di taglio.

1. Preparare il prodotto per gli interventi di manutenzione, fare riferimento a *Prima di eseguire interventi di manutenzione alla pagina 155*.
2. Rimuovere il bullone della lama e la lama, fare riferimento a *Per sostituire la lama e la ventola alla pagina 158*.

3. Inserire 1 o 2 distanziatori per l'altezza di taglio (A) tra la ventola e la lama. Posizionare i fori sul primo distanziatore per l'altezza di taglio sui perni della ventola (B). Inserire i perni sul secondo distanziatore per l'altezza di taglio nei fori sul primo distanziatore. (Fig. 28)
4. Inserire la lama sul distanziatore per l'altezza di taglio. Assicurarsi che i perni sul distanziatore per l'altezza di taglio siano inseriti nei fori (C) sulla lama.
5. Fissare la lama e il bullone della lama, fare riferimento a *Per sostituire la lama e la ventola alla pagina 158*.

## Controllo del livello dell'olio



**ATTENZIONE:** Se il livello dell'olio è troppo basso si possono verificare danni al motore. Controllare il livello dell'olio prima di avviare il prodotto.

1. Posizionare il prodotto su un terreno in piano.
2. Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio con l'annessa asta di livello.
3. Pulire l'olio dall'astina di livello.
4. Inserire completamente l'asta di livello all'interno del serbatoio dell'olio per avere un'immagine corretta del livello dell'olio. Non mettere il tappo del serbatoio dell'olio.
5. Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio con l'annessa asta di livello.
6. Controllare il livello dell'olio sull'asta di livello.
7. Se il livello dell'olio è basso, rabboccare con olio motore ed eseguire nuovamente un controllo del livello dell'olio. (Fig. 29)

**Nota:** Utilizzare un imbuto per evitare fuoriuscite.

8. Montare il tappo del serbatoio dell'olio quando il livello dell'olio è corretto.

## Cambio dell'olio motore



**AVVERTENZA:** L'olio motore è molto caldo subito dopo lo spegnimento del motore. Lasciare che il motore si raffreddi prima di scaricare l'olio motore. Se si versa accidentalmente dell'olio motore sulla pelle, lavare con acqua e sapone.

(Fig. 30)

Azionare il prodotto fino a quando il serbatoio carburante è vuoto.

1. Rimuovere il cavo di accensione dalla candela.
2. Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio.
3. Scaricare l'olio motore.

- a) Se si dispone di una pompa dell'olio (accessorio): Utilizzare la pompa dell'olio per svuotare il serbatoio dell'olio.
- b) Per i modelli con tappo di drenaggio dell'olio: Collocare un contenitore sotto il tappo di drenaggio dell'olio per raccogliere l'olio motore. Rimuovere il tappo di drenaggio dell'olio e inclinare il prodotto per svuotare il serbatoio dell'olio.
- c) Per i modelli senza tappo di drenaggio dell'olio: Collocare un contenitore sotto il prodotto per raccogliere l'olio motore. Aprire il tappo del serbatoio dell'olio e inclinare il prodotto per svuotare il serbatoio dell'olio.

4. Riempire con nuovo olio motore del tipo raccomandato in *Dati tecnici alla pagina 160*.
5. Eseguire il controllo del livello dell'olio. Fare riferimento a *Controllo del livello dell'olio alla pagina 159*.

## Pulizia del filtro dell'aria



**ATTENZIONE:** Non azionare il motore senza filtro dell'aria collegato o se il filtro dell'aria è ostruito.



**ATTENZIONE:** Sostituire il filtro dell'aria se non può essere completamente pulito o se è danneggiato. Un filtro dell'aria danneggiato provoca danni al motore.

1. Spingere le linguette del dispositivo di chiusura (A), rimuovere il coperchio del filtro dell'aria (B) e rimuovere il filtro dell'aria (C). (Fig. 31)
2. Colpire il filtro dell'aria contro una superficie dura o soffiare aria compressa attraverso il filtro dell'aria dal lato pulito.



**ATTENZIONE:** Non utilizzare una spazzola per rimuovere la sporcizia in quanto quest'ultima potrebbe essere spinta nel filtro dell'aria.

3. Pulire il portafiltro dell'aria (D) e il coperchio del filtro dell'aria con un panno umido.



**ATTENZIONE:** Assicurarsi che non penetri sporcizia all'interno del condotto dell'aria (E).

4. Montare il filtro dell'aria. Assicurarsi che il filtro dell'aria sia correttamente a tenuta rispetto al portafiltro dell'aria.
5. Installare prima il coperchio del filtro dell'aria con le linguette inferiori.

## Controllo della candela



**ATTENZIONE:** Usare candele originali o del tipo raccomandato. Un tipo di candela errato può danneggiare il prodotto.

- Controllare la candela nel caso in cui il motore giri a bassa potenza, risulti difficile da avviare o non funzioni correttamente al regime minimo.
- Per ridurre il rischio di materiale superfluo sugli elettrodi della candela, osservare le seguenti istruzioni:
  - a) Accertarsi che il regime minimo sia regolato correttamente.
  - b) Accertarsi che la miscela sia corretta.

- c) Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito.
- Se la candela è incrostata, pulirla e controllare che la distanza tra gli elettrodi sia corretta; vedere *Dati tecnici alla pagina 160*. (Fig. 32)
- Sostituire la candela secondo necessità.

## Per controllare il sistema di alimentazione

- Esaminare il tappo del serbatoio del carburante e la relativa guarnizione di tenuta per verificare che non vi siano danni.
- Esaminare il tubo pescante per accertarsi che non presenti perdite. Se il tubo pescante è danneggiato, farlo sostituire presso un'officina.

## Trasporto, stoccaggio e smaltimento

### Trasporto e conservazione

- Per trasportare e conservare il prodotto e il carburante, accertarsi che non vi siano perdite o fumi. Scintille o fiamme aperte, provocate ad esempio da dispositivi elettrici o caldaie, possono innescare un incendio.
- Utilizzare sempre contenitori approvati per la conservazione e il trasporto del carburante.
- Svuotare il serbatoio del carburante prima di riporre il prodotto per un lungo periodo di tempo. Smaltire il carburante presso un apposito centro di smaltimento
- Fissare in sicurezza il prodotto durante il trasporto per evitare danni o incidenti.
- Conservare il prodotto in un'area chiusa a chiave per impedire l'accesso a bambini o persone non autorizzate.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.

### Per preparare il prodotto per il rimessaggio

Preparare il prodotto per il rimessaggio al termine della stagione e in caso di inutilizzo per un periodo superiore a 30 giorni.

1. Arrestare il motore e chiudere la valvola del carburante.
2. Avviare il motore e inclinare il prodotto di circa 10 cm da terra, in direzione della marmitta.

3. Quando il motore si arresta, rilasciare l'impugnatura del freno motore.
4. Scollegare il cavo della candela.
5. Scaricare il carburante dal serbatoio.
6. Rimuovere la candela e versare 5 ml di olio motore attraverso il foro della candela.
7. Tirare l'impugnatura della fune di avviamento 3 volte per distribuire l'olio nel motore.
8. Esaminare la candela, fare riferimento a *Controllo della candela alla pagina 160*. Non collegare il cavo della candela.
9. Pulire il filtro dell'aria, fare riferimento a *Pulizia del filtro dell'aria alla pagina 159*.
10. Controllare l'attrezzatura di taglio, fare riferimento a *Per controllare l'attrezzatura di taglio alla pagina 158*.
11. Pulire il prodotto, vedere *Per pulire il prodotto alla pagina 158*.

### Smaltimento

- Rispettare le norme locali sul riciclaggio e le normative vigenti.
- Smaltire tutte le sostanze chimiche, quali olio motore o carburante, presso un centro assistenza o un centro di smaltimento applicabili.
- Quando il prodotto non è più in uso, inviarlo a un rivenditore Husqvarna o smaltirlo presso un impianto di riciclo.

## Dati tecnici

	GX 560
<b>Motore</b>	
Marca / Modello	Honda / OHC GCV 170

	<b>GX 560</b>
Cilindrata, cm <sup>3</sup>	166
Regime motore – Nominale, giri/min (giri al minuto)	3150/min +0/-100
Potenza nominale motore, kW <sup>61</sup>	3,4
Distanza tra gli elettrodi della candela, mm	0,75
Tipo di candela	NGK BPR6ES
<b>Carburante e sistema di lubrificazione</b>	
Capacità del serbatoio carburante, litri	0,9
Olio motore <sup>62</sup>	Husqvarna SAE30, Husqvarna SAE 5W-30 Sintetico, Husqvarna SAE 10W-40
Capacità del serbatoio olio, litri	0,4
<b>Peso</b>	
Con serbatoi vuoti, kg	18
<b>Emissioni di rumore</b> <sup>63</sup>	
Livello di potenza acustica, misurato dB(A)	96
Livello acustico, garantito L <sub>WA</sub> dB(A)	97
<b>Livelli di rumorosità</b> <sup>64</sup>	
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)	86
<b>Livelli di vibrazioni, a<sub>hveq</sub></b> <sup>65</sup>	
Impugnatura, m/s <sup>2</sup>	3,3
<b>Attrezzatura di taglio</b>	
Altezza di taglio, mm	10-30
Larghezza di taglio, mm	510
Lama, codice articolo	5119004-10

<sup>61</sup> La potenza nominale del motore indicata corrisponde alla potenza netta media (al rapporto giri/min specificato) di un tipico motore in fase di produzione per il modello di motore misurato dalla normativa SAE J1349/ISO1585. I motori per produzione di massa potrebbero presentare un valore diverso da questo. La potenza effettiva del motore installato nel prodotto finale dipende dalla velocità di funzionamento, dalle condizioni ambientali e da altri valori.

<sup>62</sup> Utilizzare olio motore di qualità API SJ o superiore. Se l'olio SAE-30 viene utilizzato a temperature inferiori a +5 °C, vi è il rischio che non lubrifici sufficientemente il motore. Ciò può causare danni al motore. Fare riferimento a *Cambio dell'olio motore alla pagina 159* per informazioni sull'olio corretto da utilizzare in presenza di basse temperature. Vedere la tabella delle viscosità e selezionare la migliore viscosità in base alla temperatura esterna prevista.

<sup>63</sup> Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (L<sub>WA</sub>) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

<sup>64</sup> Livello di pressione acustica in ottemperanza alla norma ISO 5395. I dati riportati per il livello di pressione acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A).

<sup>65</sup> Livello di vibrazioni in base alla norma ISO 5395. I dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2 m/s<sup>2</sup>.

# Dichiarazione di conformità

## Dichiarazione di conformità UE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:  
+46-36-146500, dichiara sotto la propria esclusiva  
responsabilità che il prodotto indicato:

<b>Descrizione</b>	Tagliaerba
<b>Marchio</b>	Husqvarna
<b>Tipo/Modello</b>	GX 560
<b>Identificazione</b>	Numeri di serie a partire da 2022 e successivi

È pienamente conforme alle seguenti norme e direttive  
UE:


Direttiva/norma	Descrizione
2011/65/UE	"sulle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"
2006/42/CE	"sulle macchine"
2014/30/UE	"sulla compatibilità elettromagnetica"
2000/14/CE	"sull'emissione di rumore nell'ambiente"

e che sono applicati gli standard e/o le specifiche tecniche seguenti: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Organo competente: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Svezia ha certificato la conformità alla Direttiva del Consiglio 2000/14/CE, procedura di valutazione della conformità: Allegato VI

Per informazioni sulle emissioni acustiche, fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 160*.

Huskvarna, 2022-10-13



Claes Losdal

Responsabile sviluppo/Prodotti da giardino, Husqvarna AB

Responsabile della documentazione tecnica

